



KAREL MS 26 C

KAREL MS 38 C

KAREL MS 38 S

KAREL MS 38 ISDN

KAREL MS 48

KAREL MS 48 S

KAREL MS 48 C

KAREL MS 48 ISDN

KAREL MS 128

KAREL MS 224

MS SERİSİ

TELEFON SANTRALLARI

PROGRAMLAMA KILAVUZU

KARL

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI

MS26C
MS38C
MS38S
MS38-ISDN
MS48
MS48S
MS48C
MS48-ISDN
MS128
MS224

PROGRAMLAMA KILAVUZU

MAYIS-2008

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ

Organize Sanayi Bölgesi
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Türkiye
Tel: +90 312 247 02 44
Fax: +90 312 247 02 44

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS26C

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

KAREL

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Türkiye
Tel: +90 312 247 02 44 Fax: +90 312 247 02 44
Bölge: Ankara V.D. 031 000 8009

ANKARA / TÜRKİYE
06.12.2004

Yaman Tunaoglu

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Organize Sanayi Bölgesi
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Türkiye
Tel: +90 312 247 02 44
Fax: +90 312 247 02 44

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS38S

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
22.10.2003

Yaman Tunaoglu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Türkiye
Tel: +90 312 247 02 44 Fax: +90 312 247 02 44
Bölge: Ankara V.D. 031 000 8009

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS38C

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
05.09.2006

Yaman Tunaoglu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Türkiye
Tel: +90 312 247 02 44 Fax: +90 312 247 02 44
Bölge: Ankara V.D. 031 000 8009

www.karel.com.tr
info@karel.com.tr

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Organize Sanayi Bölgesi
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Türkiye
Tel: +90 312 247 02 44
Fax: +90 312 247 02 44

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS38-ISDN

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
01.04.2002

Yaman Tunaoglu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Türkiye
Tel: +90 312 247 02 44 Fax: +90 312 247 02 44
Bölge: Ankara V.D. 031 000 8009

www.karel.com.tr

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS48

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
22.10.2003

Yaman Tunaoğlu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS48S

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
01.04.2004

Yaman Tunaoğlu

KAREL
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

www.karel.com.tr
info@karel.com.tr

info@karel.com.tr

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS48C

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
05.09.2006

Yaman Tunaoğlu

KAREL
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS48-JSDN

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC - direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
01.04.2002

Yaman Tunaoğlu

KAREL
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gazneliler Caddesi No:10
06935 Ankara
Tic. Sic. No: 284647
Fax: +90 312 264 02 97
Pbx: +90 312 264 02 87

www.karel.com.tr
info@karel.com.tr

www.karel.com.tr
info@karel.com.tr

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

ORGANİZE
BÖLGE
AYRILIK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
GAZNELİLER CADDESİ NO:10
SİRKAN DAĞI ANKARA
Tic. Sic. NO: 27.600.000
Fax: +90 312 250 00 44

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS128

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi
kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC -
direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
22.10.2003

Yaman Tunaoglu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ

ve TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi

Gazneliler Caddesi No: 10 - Sirkan Dağı

Ticari Sicil No: 27.600.000 - ANKARA

Bölge: Ankara

Telefon: +90 312 250 00 44

www.karel.com.tr
info@karel.com.tr

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

ORGANİZE
BÖLGE
AYRILIK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
GAZNELİLER CADDESİ NO:10
SİRKAN DAĞI ANKARA
Tic. Sic. NO: 27.600.000
Fax: +90 312 250 00 44

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

R&TTE-Direktif : 1999/5/EC

İşbu belge ile:

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

adres: Organize Sanayi Bölgesi, Gazneliler Caddesi No:10 06935 Ankara,
TÜRKİYE

olarak bildiririz ki:

Elektronik Telefon Santrali,

MS224

R&TTE direktifinin, Elektro Manyetik Uyumluluk - 99/5/EC- direktifi
kapsamındaki EN 55024 ve EN 55022 ile ve Düşük Gerilim - 89/336/EEC -
direktifi kapsamındaki EN 60950 ile uyumludur.

ANKARA / TÜRKİYE
22.10.2003

Yaman Tunaoglu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ

ve TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi

Gazneliler Caddesi No: 10 - Sirkan Dağı

Ticari Sicil No: 27.600.000 - ANKARA

Bölge: Ankara

Telefon: +90 312 250 00 44

www.karel.com.tr
info@karel.com.tr

Versiyon Tablosu

MS Sistemler Yazılım Versiyon	Kılavuz Tarih/Versiyon
AAB- AAH	10.10.2002/AAA
AAK - AAO	19.10.2004/AAB
AAK - AAO	19.04.2006/AAC
AAQ - AAR, ABA - ABF	11.07.2006/AAD
ACA-ACB	25.07.2007/AAE
ACC-CAA (BAA)	26.05.2008/AAF

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI-PK-REVAAF-26.05.2008

KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliştirme ve iyileştirme yapmak amacı ile, önceden haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlerde yazılım ve donanım versiyonlarına göre yazılanlardan farklı özellikler bulunabilir.

ÖNSÖZ

Bu kılavuz içinde yer alan bilgiler KAREL MS serisi santrallerin MS26C ve üzeri kapasiteli üyelerinin programlama özelliklerini içermektedir. Santralın montajından sonraki en önemli aşama olan programlama aşaması, sadece bu iş için yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır.

Programlama, santral işlevini direkt olarak etkileyecek bir sistem olduğu için konuya hakim olmayan yetkisiz kişilerce yapılan programlama santral çalışmasında istenmeyen durumlar yaratabilir.

Santral programlanmaya başlanmadan önce, müşteri talepleri doğrultusunda, girilecek olan tüm programlar belirlenmeli ve daha sonra bu kılavuzda anlatıldığı şekilde programlama yapılmalıdır.

Santral programlamaları Sistem Yetkilisi abone telefonundan kodların tuşlanmasıyla yapılacağı gibi, Net-Konsol Sistem Yöneticisi bilgisayar programı üzerinden de, tüm parametreleri ekranda görerek, daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilir.

Santralınızın Teknik Tanıtım ve Montaj kılavuzunun girişinde yer alan uyarılar ve garanti koşullarını okumanız, santralınızın uzun ömürlü kullanımının sağlanması açısından önemlidir.

İyi çalışmalar dileriz,

KAREL A.Ş.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	1
GENEL TANIMLAMALAR.....	2
NUMARALAMA PLANI	3
KISALTMALAR.....	4
PROGRAMLAMA KONUMU	5
Programlama Konumuna Giriş:.....	5
Programlama Konumundan Çıkış:	5
Program Girişi:.....	5
GENEL SANTRAL PROGRAMLARI	7
Ülke Seçimi (Sadece İhracat Yazılımları İçin):.....	7
Sistem Tablolarını Sıfırlama:	8
Şehirlerarası / Milletlerarası Ön Kodu:	9
Otomatik Gece Servisi:	9
Otomatik Paralel Operatör:.....	10
Haftalık Otomatik Servisler:	10
Röle Kontrolü:	11
Kabinet Zili Kontrolü:	12
Röle Çekili Kalma Süresi:	12
Çağrı Bekletme Süresi(Çağrının Parkta Bekleme Süresi):.....	13
Dış Hatta Çatalaltı:	13
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi:.....	13
Dış Hat Eşit Yük Dağılımı:	14
Park Edilmiş Hattı Geri Alma Yöntemi:	15
DISA / Robop Hattın Çalma Sayısı:	15
Kodlu Arama Şifreleri:	16
DTMF Çatalaltı Süresi:	17
DTMF Arama Parametreleri:	17
Minimum Ücretlendirme Yolu:	18
LCR Kontrolü:.....	22
Dış Hat Otomatik Kontrol (Sadece Operatör):	22
DTMF Süreleri:	23
DTMF Algılayıcı ON/OFF Süreleri:	23
Kapanma Tonu Algılama:.....	24
DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi:	25
Kutup Değişikliği Algılayıcı Filtre:.....	25
Ton Algılayıcı Bant Genişliği:	27
Uzaktan Dış Hat Erişiminde Şifre Girme Süresi:.....	28

Zil Algılama Filtresi:.....	28
Çatalaltı Flash Süresi (Min/Max):	29
ABONELERE İLİŞKİN PROGRAMLAR	30
Sistem Yetkilisi:.....	30
Dış Hat Yetki Seviyesi:	30
Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu:	31
Kısıtlı Numara Arama Yetkisi:	32
Abone Dış Hat Erişim Grubu:	33
Dış Hat Erişim Grupları:.....	33
Abone PBX Grubu:.....	35
PBX Grup Parametreleri:.....	37
"*", "#" Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi:	38
Araya Girme Yetki Seviyesi :.....	39
Otomatik Arama / Konferanslı Araya Girme Yetkileri:	40
Dış Hat Çağrısı Yakalama / Çağrı Yönlendirilme Yetkileri:	40
Dış Hat Konuşma Süresi:	41
Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması:.....	41
Paralel Operatör:	42
Acil Hat:	43
Aramalı Acil Hat :	44
DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone:.....	45
Diyafon Çalma Abonesi:	45
Otel Odası Tanımlama:.....	46
Otel Odası Arama İzni:.....	47
Kontör Hesabı:	47
Abone CID Modu:.....	48
DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR.....	49
Dış Hat Açma/ Kapama:	49
Dış Hatlarda Süre Kısıtlaması:	50
Dış Hat Parametreleri:.....	51
Dış Hat PBX Grubu:	53
DISA / Robop Dış Hat Seçimi:	54
Dış Hat Ses Seviyesi:	55
ESNEK NUMARALAMAYA İLİŞKİN PROGRAMLAR	56
Esnek Numaralandırma Başlangıç Durumu:	56
Abone Erişim Kodu:.....	57
Rakam Değeri Değiştirme:	58
Servis Erişim Kodu:.....	60
Abone Erişim Kodlarını Sıfırlama:	61

Esnek Numaralama Sonlandırma:	61
Erişim Tablosu Kaydetme:	62
Erişim Tablosu Yükleme:	62
ÖZET:	62
'8' Kodu Kullanılamaz Hale Geldiğinde :	62
Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin (Başlangıç durumunu takiben):	63
Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin (Mevcut bir plan var iken):	63
Mevcut Bir Numaralama Planında Değişiklik Yapmak İçin :	64
Esnek Numaralandırmayı Devre Dışı Bırakmak İçin :	64
Erişim İle İlgili Bir Problem Durumunda :	64
ÇAĞRI KAYITLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR	65
Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi:	65
Ücret Çarpanı:	66
Çağrı Kayıt Süre Filtresi:	67
Çağrı Kayıt Özel Parametre:	68
Dış Hat Kutup Değişikliği Algılama:	69
Tarife Tablosu:	70
Çağrı Kayıt Ortamı ve Statüsü:	71
Çağrı Kayıt Sayacı Sıfırlama (Sadece Operatör):	72
Çağrı Kayıt Dışı Abone/Dış Hat:	72
ISDN DIŞ HAT PROGRAMLAMA	73
ISDN Dış Hat İşaretleme:	74
DDI Numara Sabit Bölüm/MSN Numara Tanımlama:	75
MSN Numara Karşılaştırma:	76
Çalma Abonesi Tanımlama:	77
Karta Genel Parametreler:	80
Kanala Özel Parametreler:	81
UZAKTAN PROGRAMLAMA	82
Uzaktan Programlama Moduna Giriş:	82
Uzaktan Programlama Özelliğini Kullanacak Programcı İçin Önemli	
Notlar:	83
Uzaktan Programlama Modundan Çıkış:	85

GİRİŞ

MS serisi santrallerin çalışmasına ilişkin pek çok parametre sistemlerin zengin yazılım yapısı sayesinde müşteri taleplerine uygun olarak değiştirilebilmektedir. Bu değişiklikler program kodları ile yapılır.

Sistemlerin programlanması sadece sistem yetkilisi (başlangıçta sistemin ilk abonesi) abone telefonundan yapılabilir. Programlama ile, sistem yetkilisi olarak farklı bir abone atanabilir.

Sistemler normal çalışma konumunda iken programlanamaz. Öncelikle sistem yetkilisinin sistemi programlama konumuna alması gerekir. Programlama konumuna alınan sistemde tüm parametre değişiklikleri yapıldıktan sonra, yapılan değişiklikler hafızaya kaydedilmeli ve daha sonra da sistem programlama konumundan çıkarılmalıdır. Sistemde yapılan değişiklikler hafızaya kaydedilmezse, herhangi bir elektrik kesintisi sonucunda tüm parametreleri yeniden programlamak gerekir.

Program kodlarının yapısı standarttır. Tüm programlar için bir program kodu ve ardından gelen parametre kodları mevcuttur. Bu parametreler ile ilgili detaylar ilgili programların anlatımında verilmiştir. Ancak burada vurgulanması gereken önemli noktalardan bir tanesi abone ve dış hat erişim kodlarıyla ilgilidir. Pek çok programda parametre olarak abone ya da dış hat erişim kodu girilmesi gerekir. Santrallerin özelliklerine göre değişiklik gösteren abone ya da dış hat erişim kodlarının basamak sayılarına dikkat edilerek girilmesi önemle tavsiye edilir.

Bu kılavuzun ilerideki sayfalarında MS serisi santral sisteminin değişik kullanımlarına ilişkin program kodları gruplanmış olarak verilmiştir. Buradaki amaç, programlayıcının ilgili gruba ilişkin programları kolayca bulması ve aynı zamanda kavramsal bütünlüğün sağlanmasıdır.

Santralin programlamasına başlamadan önce aşağıdaki tüm programların okunması ve programlama sırasında girilecek tüm kodların programlamaya başlanmadan önce belirlenmesi tavsiye edilir. Ayrıca sistem yetkilisi telefonundan girilebilecek olan tüm programlar Net-Konsol (ADMIN) bilgisayar programı ile bilgisayardan da girilebilir, ki bu yöntem telefonda program girmekten çok daha kolaydır.

GENEL TANIMLAMALAR

Bu kılavuzda programlara ait açıklamalar sabit bir formatta verilmiştir:

Başlık Satırı: Programın adı verilmiştir. Bu kısımda bazı santrallerin programı desteklemediğinden de bahsedilmiştir ve adı geçen santral için bu program yoktur.

Tanımlama: Programın kısa açıklaması verilmiştir. Bazı programlarda bu bölüm, gerekli açıklamalar ve parametre tanımların içinde verildiği için atlanmıştır.

Program Kodları: Bazı abone veya dış hat parametreleri iki alternatif yolla programlanabilirler. Bunlardan biri, bir tek hat (abone veya dış hat) için programlama, diğeri ise hat grubunun programlanmasıdır. Böylelikle bir abone veya bir dış hatta ait parametreler tek tek veya bir grup kapsamında programlanabilirler. Bir programın grup programlama kodu [9] ile gösterilmiştir. Programda verilen konumda "9" tuşlanırsa, girilen parametreler girilmiş olan abone ya da dış hat numarasından başlayarak en son abone ya da dış hatta kadar aynı olacak şekilde bir defada programlanır.

Parametreler: Programlara ait parametreler tanımlamalarıyla verilmiştir. Bazı parametreler önceki parametrelerin belli değerleri için girilen "şartlı" parametrelerdir. Bu şartlı parametreler "{", "}" parantezleri içinde verilmiştir.

İptali: Verilen programları iptal edecek kodlar tanımlanmıştır. Bu bölümün sadece ilgili program farklı aktifleme ve iptal kodlarına sahip olduğunda kullanıldığını dikkat ediniz.

Başlangıç Değeri: Program parametrelerinin fabrika çıkışı başlangıç değerleri verilmiştir.

Notlar: Programa ait ek kısıtlama, uyarı ve bilgiler verilmiştir.

NUMARALAMA PLANI

MS serisi santralleri fabrika çıkışı olarak, kapasite yapılarına ve özelliklerine göre değişen farklı numaralandırma planlarına sahiptirler. Bu farklılıklara göre, aşağıdaki tablodan hangi santralin nasıl bir numaralandırma planına sahip olduğu görülebilir.

Programlama esnasında bir abone veya dış hat numarasının belirtilmesine ihtiyaç duyulduğunda o abone veya dış hat numarasının en son değerini girmek gereklidir.

Santral	Kapasite	Dış Hat Numaraları	Abone Numaraları	Esnek Numaralama
MS26C	2 dış /6 iç hat 8 port	01....02	11.....16	-
MS38C&MS38S	4 dış / 8 iç hat	01.....04	11.....18	-
MS38-ISDN	1 ISDN dış hat/8 iç hat 10 port, azami 12 port	01....02 01....04 (G)	11.....18 11.....22 (G)	-
MS48&MS48S& MS48C	4 dış hat/12 iç hat 16 port, azami 48 port	01....04 01.....12 (G)	11.....22 111.....150 (G)	+
MS48-ISDN	2 ISDN dış hat/12 iç hat 16 port, azami 48 port	01....04 01.....12 (G)	11.....22 111.....150 (G)	+
MS128	0 dış hat/0 iç hat (başlangıç kapasitesi) Azami 128 port	01.....20 (G)	111.....234 (G)	+
MS224	0 dış hat/0 iç hat (başlangıç kapasitesi) Azami 224 port	01.....28 (G)	1111.....1310 (G)	+

G: Genişleme modülü

Genişleme modülleri takılarak farklı kapasiteler elde edilebilir ve numaralandırma planı verilen aralıklar içinde değişebilir.

Esnek Numaralandırma olan santrallarda abone numaraları en az 1, en fazla 4 basamaklı olacak şekilde değiştirilebilir.

KISALTMALAR

Aşağıdaki tabloda bu kılavuz içerisinde kullanılan kısaltmaların anlamları verilmiştir.

DP	Darbe Tuşlamalı (Dial Pulse)
DTMF	Ton Tuşlamalı (Dual Tone Multi Frequency)
DISA	Direkt İç Arama (Direct Inward Subscriber Access)
Robop	Robot Operatör
T.O.	Yerel Telefon Operatörü (Central Office)
DDI	Direct İç Arama (Direct Dialing In)
MSN	Çoklu Abone Numarası (Multiple Subscriber Numbering)
EVM	Sesli Mesaj Modülü (Voice Mail Module)
PABX	Telefon Santralı (Private Automatic Branch Exchange)
LCR	Minimum Ücretlendirme Yolu (Least Cost Routing)

PROGRAMLAMA KONUMU

Programlama Konumuna Giriş:

877777

MS serisi santralleri programlama konumuna almak için sistem yetkilisi telefonundan bu kodun çevrilmesi şarttır. Aksi halde, santral çevrilen program kodlarını kabul etmeyecek ve programcıya hata tonu verecektir.

Notlar

1. Programlamanın yapılacağı telefon, santralin ilk aboneli olan 11(11) numaralı telefondur. Bu atama programlama yoluyla değiştirilebilir. Sistem programlama moduna sokulduğunda eğer santrale bağlı bir Karel Aksesuarı (OP48, OP48-H, DSS40, DSS10 Modülleri) varsa bu modülün Mesguliyet Panosu üzerindeki "Pr" LED'i ışımaya başlar.
2. Telefon Kilitleme (837) özelliği ile kilitlenen telefon üzerinden program girişine izin verilmez.

Programlama Konumundan Çıkış:

877778

Santralin programlanması bittikten ve de tüm yapılan değişiklikler hafızaya kaydedildikten sonra santral mutlaka programlama konumundan çıkarılmalıdır. Bu kod tuşlanmadığı takdirde, bir süre sınırlaması olmadığından sistem sürekli programlama modunda kalacaktır.

Program Girişi:

Programlama konumuna alınan santralde programcı 1 dakika süreyle hiçbir program kodu girmezse santral otomatik olarak programlama konumundan çıkacaktır. Bu durumda santral tekrar programlama konumuna alınmalı, varsa ek programlar girilmeli ve daha sonra kodla programlama konumundan çıkılmalıdır. Bu sıra takip edilmez ise santralde parametre kayıpları söz konusu olabilir.

Program girişinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, parametre girişlerinde parametreleri doğru uzunlukta girmektir. Aksi takdirde program etkili olamayacağı gibi bazı durumlarda da yanlış giriş yapılmış olabilir; bu da sistemin istenilen şekilde çalışmamasına sebep olur.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Bu yüzden program tanımlamalarında belirtilen parametre uzunluklarına kesinlikle dikkat edilmelidir. Tanımlama kısımlarında da görüleceği gibi, bazı parametrelerin uzunlukları değişken olabilir. Bu tür parametreler eğer en fazla basamak sayısı olarak belirtilen uzunluktan daha kısa girilecekse mutlaka “*” tuşu ile sonlandırılmalıdır. Bu sebepten programlamanın bir ton tuşlamalı (DTMF) telefon kullanılarak yapılması gerekir. Santral daha önce programlandıysa, programlamayı yapan abone telefonuna “*” tuşunu kullanma yetkisi verilmemiş olabilir. Bu durumda programlamayı yapacak olan Sistem Yetkilisi abonenin öncelikle kendisine bu tuşu kullanma yetkisi vermesi önemle tavsiye edilir.

Program girişi doğru yapıldığında ahizeden çevir sesi, yanlış yapıldığında hata tonu duyulacağı unutulmamalıdır. Hata tonu alındığı durumda ilgili program kodu yeniden girilmelidir.

GENEL SANTRAL PROGRAMLARI

Ülke Seçimi (Sadece İhracat Yazılımları İçin):

Santralın kullanıldığı ülkeye özel bazı parametrelerin santralde aktif olmasını sağlar.

8009 P

Parametreler

P	:	0	Standart parametreler
	:	1	Yunanistan
	:	2	Polonya ve Pakistan
	:	3	Portekiz
	:	4	İspanya
	:	5	Rusya, Kırım, Gürcistan
	:	6	Romanya
	:	7	İran
	:	8	Güney Afrika Cumhuriyeti
	:	9	Hindistan

Başlangıç değeri

P=0'dır.

Notlar

Bu program diğer programlara göre özel bir statüye sahiptir. Bu program ile ilgili ülke parametresi seçildikten sonra programın etkinlik kazanması için santralın 7459 kodu ile resetlenmesi (başlangıç durumuna getirilmesi) gerekir. Bundan sonra yapılacak resetlerde ise bu parametre kaybolmaz.

Sistem Tablolarını Sıfırlama:

Sisteme ait farklı parametre tablolarının başlangıç konumlarına getirilebilmelerini sağlar.

745 P

Parametreler

- P : 0** Tüm aboneler için otomatik arama, 5 ile konferans oluşturma, EVM kullanım, çağrı yakalama ve yönlendirme yetkilerini başlangıç durumuna getirir.
- : 1** Dış hat parametreleri ve dış hat servis ve sinyalleşme durumlarını başlangıç durumuna getirir.
- : 2** Abone Dış Hat Erişim ve Dış Hat Erişim Grup parametrelerini başlangıç değerlerine getirir.
- : 3** Tüm abone gündüz konumu yönlendirme parametrelerini başlangıç durumuna getirir
- : 4** Tüm abone gece konumu yönlendirme, gündüz ve gece konumu PABX parametrelerini başlangıç durumuna getirir.
- : 5** Tüm abone acil hat parametrelerini başlangıç konumuna getirir.
- : 6** Tüm dış hat yönlendirme parametrelerini başlangıç durumuna getirir.
- : 7** Tüm abone programlı tuş parametrelerini başlangıç durumuna getirir.
- : 8** Tüm sistem parametrelerini başlangıç değerlerine getirir. Özel ve ortak hafızadaki numaralar silinmez.
- : 9** Tüm sistem ve kullanıcı parametrelerini başlangıç değerlerine getirir. (Reset) Özel ve ortak hafızaya girilmiş olan numaralar silinir.

Notlar

1. Santralınızı kısmen veya tamamen yeniden programlamak istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz.
2. Herhangi bir arıza durumunda bu kodlardan herhangi birisini kullanmadan önce, 744 ile sistem parametrelerini tekrar yükleyerek arızanın devam edip etmediğine bakınız. (744 kodu sadece operatör tarafından tuşlanabilir.)

Şehirlerarası / Milletlerarası Ön Kodu:

Şehirlerarası ve Milletlerarası yapılacak dış hat çağrılarında çevrilecek ön kodun tanımlanmasını ve çağrı kayıt bilgilerinin de bu doğrultuda hazırlanmasını sağlar.

800019 P

Parametreler

- P : 0 Şehirlerarası ön kod "0", milletlerarası ön kod "00"dır.
: 9 Şehirlerarası ön kod "9", milletlerarası ön kod "99"dur.

Başlangıç Değeri

P=0'dır.

Notlar

Bu programın parametreleri ihracat eepromunda kullanılan ülke parametresine göre farklılıklar arzedebilir.

Otomatik Gece Servisi:

Sistemin hergün önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak gece moduna girmesini veya gece modundan çıkmasını sağlar.

883 SSDD₁ SSDD₂

Parametreler

- SSDD₁ : Gece servisinin otomatik olarak devreye alınacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)
SSDD₂ : Gece servisinin otomatik olarak devreden çıkacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)

İptali

883*

Başlangıç Değeri

883 kodlu program aktif değildir.

Otomatik Paralel Operatör:

Sistemde hergün önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak paralel operatörlerin aktiflemesini veya devreden çıkmasını sağlar.

884 SSDD₁ SSDD₂

Parametreler

- SSDD₁ : Paralel operatörlerin otomatik olarak devreye alınacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)
- SSDD₂ : Paralel operatörlerin otomatik olarak devreden çıkacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)

İptali

884*

Başlangıç Değeri

884 kodlu program aktif değildir.

Haftalık Otomatik Servisler:

Gece modu, paralel operatör ve/veya Robop'nun haftanın istenilen günü boyunca aktif olması seçeneğini sunar.

8098 S G N

Parametreler

- S : 1 Gece Servisi
: 2 Paralel Operatör
: 3 Robop
- G : 0 Cumartesi
: 1 Pazar
: 2...6 Pazartesi....Cuma
- N : 0 Servis gün boyunca aktif değildir.
: 1 Servis gün boyunca aktiftir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Başlangıç Değeri

Bütün günler ve bütün servisler için N = 0'dır.

Notlar

Otomatik Gece Servisi/Otomatik Paralel Operatör/Otomatik Robop programları girildiğinde Haftalık Servisler geceyarısında devre dışı kalmaz, Otomatik Gece Servisi/Otomatik Paralel Operatör/Otomatik Robop programlarının bitim süresine kadar aktif olarak kalırlar.

Röle Kontrolü:

Santral üzerinde harici birtakım cihazların kontrolünde kullanılabilecek olan rölenin işlevinin belirlenmesini sağlar.

809 P

Parametreler

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| P | : | 1 | Harici zil kontrolü |
| | : | 3 | Harici anons sistemi kontrolü |
| | : | 6 | Harici müzik kaynağı kontrolü |
| | : | 7 | Otomatik kapı kontrolü |

Başlangıç Değeri

P=7'dir.

Notlar

1. P=1 seçiliyken, röle dış çağrılar ile paralel çalışır. Herhangi bir dış çağrı geldiği zaman röle telefon kadansında çeker, bırakır.
2. P=3 seçiliyken, aboneler tarafından diyafon ile görüşme kodu tuşlandığında röle çektilir ve görüşme bitene kadar çekili kalır.
3. P=6 seçiliyken, dış hat görüşmesi bekletmeye alındığında röle çektilir ve hat geri alınana kadar çekili kalır.

Kabinet Zili Kontrolü:

MS128 ve MS224 için bu program geçerli değildir.

Santral üzerinde bir kabinet zili bulunur ve dış hattan çağrı geldiğinde bu kabinet zilinin de çalması sağlanır.

809 P

Parametreler

- P : 0 Kabinet zili çalar
: 2 Kabinet zili çalmaz

Başlangıç Değeri

P=0'dır.

Notlar

1. Kabinet zili aktiflendiğinde dış hatlardan gelen çağrılar için kabinet zili de çalma abonesi ile aynı ritimde çalar. Bu genellikle gürültülü ortamlarda telefonun zil seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda kullanışlıdır.
2. MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN santrallerinde, bu zil santralin üzerinde değil, operatöre bağlanan özel telefon setinin içindedir.

Röle Çekili Kalma Süresi:

Sistemde, kapı otomatını kontrol etmek amaçlı kullanılabilecek röle sisteminin ne kadar süre ile aktif olacağıın belirlenmesini sağlar.

8094 T

Parametreler

- T : 01...99 x 0.1 saniye cinsinden röle çekili kalma süresi

Başlangıç Değeri

T=10'dur.

Çağrı Bekletme Süresi(Çağrının Parkta Bekleme Süresi):

Parkedilen çağrılar ne kadar süreyle park edilmiş olarak bekleyeceğinin belirlenmesini sağlar.

8082 T

Parametreler

T : 03 ... 25 x 10 saniye cinsinden çağrının parkta bekleme süresi

Başlangıç Değeri

T = 06'dır.

Dış Hatta Çatalaltı:

Abonelerin dış hat görüşmeleri sırasında yapacakları dış hatta çatalaltının süresinin belirlenmesini sağlar.

8099 T

Parametreler

P : 02 ..20 Dış hatta yapılan çatalaltı süresi (saniyenin 10'da biri cinsinden)

Başlangıç Değeri

P=06'dır.

Otomatik Bekletmeye Alma Süresi:

Gelen bir çağrının bu kodla belirlenen süre içinde cevaplanmaması durumunda santral tarafından otomatik olarak beklemeye alınmasını sağlar.

8089 T

Parametreler

T : 01...99 T saniye sonra cevaplanmayan çağrı otomatik olarak beklemeye alınır.

: 00 Otomatik Bekletme aktif değildir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Başlangıç Değeri

T = 00'dır

Notlar

1. Operatörün meşgul olduğu zamanlarda gelen bir dış hat çağrısı T sn sonra otomatik olarak cevaplanır ve müzik bağlanır (müzik olmadığı durumlarda, bekleme tonu bağlanır). Başlangıçta otomatik bekletme özelliği girilmemiştir.
2. Bekletmeye alınan dış çağrılar operatör ya da çalan abonenin sırasındadırlar.
3. Eğer sistem yetkilisi tarafından EVM modülü üzerine bekletme mesaj kaydı yapılmışsa dışarıdan arama yapan kişi önce bu mesajı alır daha sonra müziği ya da bekleme tonunu duyar.

Dış Hat Eşit Yük Dağılımı:

Normal durumda abonelerin dış hat erişimlerinde servise açık olan en büyük numaralı dış hattan başlanarak abonelere boş bulunan ilk dış hat tahsis edilir. Bu program, tüm dış hatların eşit sayıda kullanılmasına ve bu sayede de faturaların orantılı olmasını sağlar.

8027 P

Parametreler

- P : 0 Dış hatlarda eşit yük dağılımı yoktur.
: 1 Dış hatlarda eşit yük dağılımı vardır.

Başlangıç Değeri

P=0'dır.

Park Edilmiş Hattı Geri Alma Yöntemi:

Operatör ya da özel telefon seti kullanıcılarının park ettikleri çağrılar geri alırken kullanacakları yöntemin belirlenmesini sağlar.

808 P

Parametreler

- P : 0 Abone park ettiği dış hatları önce 4, ardından da geri almak istediği dış hattın numarasını (01'den 20'ye kadar) tuşlayarak geri alabilir (dış hat seçmeli)
- : 1 Abone park ettiği dış hatlardan en uzun süredir parkta olanı sadece 4 tuşlayarak geri alabilir (zaman seçmeli)

Başlangıç Değeri

P=1'dir.

DISA / Robop Hattın Çalma Sayısı:

DISA ya da Robop hattan gelen çağrıların operatör ya da çalma abonesine otomatik olarak aktarılması durumunda ne kadar süre çalacağını belirlenmesini sağlar. Bu program aynı zamanda DISA/ACD hattan aranan abonenin çalma süresini belirlemek için de kullanılır.

80823 P

Parametreler

- P : 10.....99 Saniye cinsinden çağrının çalma süresi

Başlangıç Değeri

P=15'tir.

Notlar

1. Bu program 3.11H ve sonrası yazılımlarda çalışır.
2. P ile tanımlanan sürede cevap verilmeyen çağrılar düşer.

Kodlu Arama Şifreleri:

MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama geçerli değildir.

Bu program sayesinde, birtakım telefonların ortak kullanıma sunulduğu durumlarda, telefonları kullanan kişilerin belirlenebilmesi için kullanacakları kullanıcı kodu ve şifresinin tanımlanması sağlanır.

8003 K S

Parametreler

K : 01..99 Kullanıcının 797 kodlu özellikte kullanacağı kod
S : 000..250 Kullanıcının özel şifresi

Başlangıç Değeri

Herhangi bir şifre tanımlaması yoktur.

Notlar

1. Bu program ile belirlenen kodlar ve şifreler istenilen abonelere verilebilir. Bu aboneler herhangi bir telefonu kullanarak 797 kodlu müşteri özelliği ile milletlerarası yetki seviyesi dahilinde görüşme yapabilirler. Bu çağrılar çağrı kayıtlarda K parametresi aracılığıyla ayırt edilebilir.
2. K = 00 seçilir ise tanımlanan tüm şifreler silinir.

DTMF Çatalaltı Süresi:

Abonelerin çatalaltı yapmak amacıyla “#” tuşuna en az kaç milisaniye basmaları gerektiğini belirler.

801 A 7 P

Parametreler

- A : Abone erişim kodu
- P : 0 Minimum süre 200 milisaniye
- 1 Minimum süre 80 milisaniye

Başlangıç değeri

P=0' dır.

Notlar

Çok gerekli değil ise, minimum sürenin 80 milisaniye olarak ayarlanması tavsiye edilmez. Çatalaltı algılama süresinin kısaltılması, insan sesinden yanlış ton algılanıp hatalı işlemler yapılmasına sebep olabilir .

DTMF Arama Parametreleri:

Abonenin DTMF telefondan dış hatta yaptığı tuşlamalarda santralın numara gönderim sisteminin belirlenmesini sağlar.

8088 P

Parametreler

- P : 0 Abonenin tuşladığı rakamlar direkt olarak dış hatta gönderilir.
- : 1 Abonenin tuşladığı rakamlar santral tarafında tekrar üretilir ve dış hatta santralın ürettiği rakamlar gönderilir.
- : 2 Dış hattın DP işaretli olduğu durumlarda, abone dış hatta eriştiğinde aboneye dış hat çevir sesi yerine dahili çevir sesi verilir ve abonenin tuşladığı rakamlar sistem tarafından yeniden toplanır ve dış hatta gönderilir. (Sadece ihracat yazılımlarında geçerlidir.)

Başlangıç Değeri

P=0'dır.

Minimum Ücretlendirme Yolu:

Sistem aranan numaraların kontrol edilmesini sağlayarak, yapılan aramalarda en ekonomik yolun bulunmasını sağlar. Bu program ile 40 farklı minimum ücretlendirme yolu tanımlanabilir.

Dahili bir abone 9 ile dış hatta çıkmak istediğinde, dış hat çevir sesi yerine dahili çevir sesi alır. Sistem tuşlanan numaraları önceden program ile girilen ön kod tablosu ile karşılaştırır ve eşleştirirse, programla belirlenen en ekonomik yolu baz alarak hesaplama yapar. Bu eşleşme yapıldıktan sonra dış hat seçilir (programla belirlenen ya da herhangi bir boş hat) ve en fazla 6 rakamlı ön kod aranan dış hat numarasının önüne eklenir ve bu numara dış hattan aranır. Eğer çevrilen rakamdan sonra eşleşme gerçekleşmezse herhangi bir boş dış hat verilir ve numara gönderilir. (3.10B versiyondan itibaren aynı çalışma prensibi seçerek alınan hatlar içinde geçerlidir.)

MS Serisi Programlama Kılavuzu

UYARI:

Eğer ülkenizde birden fazla farklı ücretlendirme yapan işletmeler yoksa bu programın kullanılması önerilmez.

8006 L Y P R S T U V

Parametreler

- L** : 01..40 Satır numarası
- Y** : Kontrol amaçlı “yollanmayan” ön kod (En az 2 haneli olabilir daha az girildiğinde # ile 2 basamağa tamamlanmalıdır.)
- P** : Kontrol amaçlı ön kod (En fazla 6 haneli olabilir daha az girildiğinde # ile 6 basamağa tamamlanmalıdır.)
- R** : Çevrilen numaranın önüne eklenecek ön kod (En fazla 6 haneli olabilir daha az girildiğinde # ile 6 basamağa tamamlanmalıdır.)
- S** : P ile tanımlanan ön kod ile başlayan numaraların gönderileceği dış hat numarası (bu dış hattın çevrilen numaralara da ön kod eklenebilir)
- T** : Programın aktif olacağı saat aralığı
Format : (00..23) Başlangıç saati (00..23) Bitiş saati
- U** : 0..6 Program Cumartesi,.. Cuma günü aktiftir.
7 Program hafta içi günleri aktiftir.
8 Program hafta sonunda aktiftir.
- V** : 000..250 Karşılaştırmada baz alınacak birim ücretlendirme zaman aralığı

İptali

8006 00

Başlangıç Değeri

Aktif değildir.

Notlar

1. Y için girilen rakamlar 2 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda # basılır.
2. P için girilen rakamlar 6 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda # basılır.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

3. R için girilen rakamlar 6 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda # basılır.
4. Aynı dış hat numarası farklı yollarla aranmak istendiğinde “Y” parametresi kullanılır. Sistemde yapılan bu tanımlama sayesinde aboneler aramalarını farklı rotalar kullanarak yapabilir. Bu ayırıcı ön kodlar sadece rotayı belirlemek için kullanılır, dış hatta gönderilmezler. Örneğin aşağıdaki kodlar girilirse:

- 1) 8006 01 ## 0##### 01 *
- 2) 8006 02 9# 0##### 02 * (Y=9)
- 3) 8006 03 99 0##### 03 * (Y=99)

- Abone eğer “9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666 77 88” numarasını 01 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 1. LCR satırını kullanarak gönderir.
- Abone eğer “9 9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666 77 88” numarasını 02 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 2. LCR satırını kullanarak gönderir.
- Abone eğer “9 9 9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666 77 88” numarasını 03 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 3. LCR satırını kullanarak gönderir.

5. Abonelerin çevirdiği numaraların ilk 6 basamağı kontrol edilir. İlk 6 basamakta LCR’de girilmiş olan 6 basamaklı kontrol amaçlı ön kodlardan hiçbir çevrilen numarayla aynı değilse ilk 5 basamak kontrol edilir ve LCR tablosunda bu ilk 5 basamağa uyan 5 basamaklı kontrol amaçlı ön kod aranır. Eğer eşleşme bulunamazsa bu kontrol çevrilen numaranın ilk basamağına kadar gider ve ilk basamak da hiç bir LCR ön koduna uymuyorsa abonenin çevirdiği numara başına başka hiçbir numara eklenmeden boş olan bir dış hatta yollanır. Aboneler çevirdikleri son numaradan sonra 3 saniye beklerlerse o ana kadar çevirmiş oldukları numaralar LCR tablosu ile kıyaslanır. Örneğin:

- 8006 01 4##### 09## *
- 8006 02 42#### 0532 *
- 8006 03 423### 0542 *
- 8006 04 4231## 0562 *
- 8006 05 0##### 0535 *

Abone 433263 çevirirse başına 09, 42 çevirip 3 saniye beklerse başına 0532, 4231 çevirip beklerse başına 0562, 018 çevirip beklerse başına 0535 eklenir. 567 çevirip beklerse sistem abonenin 3 numara daha çevirmesini bekler ve başına bir şey eklenmeden dış hatta gönderir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

6. Y parametresi“#” çevrilerek boş geçilebilir.
7. S “#” çevrilerek geçilirse boş olan dış hat kullanılır.
8. T “#” ile geçilirse program için herhangi bir zaman kısıtlaması olmaz.
9. U “#” ile geçilirse program için herhangi bir gün kısıtlaması olmaz.
10. V “#” ile geçilirse bunun anlamı programda en ucuz yolun kullanılmasıdır. Burada girilen 000-250 arasındaki değer ne kadar büyük olursa o kadar ucuz anlamına gelir.
11. 9 çevrildikten sonra sistem hangi hattı kullanacağını bilmediği için bütün hatları kontrol eder ve eğer kullanılacak hat meşgul ise meşgul tonu verir. Hiç bir hat açık değilse ya da abonenin yetkisi yoksa hatalı işlem tonu alınır. Program aktiflendiği zaman 8088 programı otomatik olarak 1 parametre değerini alır.
12. Eğer ortak ya da özel hafızadan aranan numara P değişkeni ile tanımlı ise önüne Q ile tanımlanan numaralar eklenir. Eğer otomatik arama ile aranan numara P değişkeni ile tanımlı ise önüne R ile tanımlanan numaralar eklenir.
13. Yetkisi şehir içi arama olan bir aboneye 80070122 girilirse, ve 8006 01 34##122# girilirse 9 çevrilip dış hatta çıkıldığında ilk önce P değişkenine yani 34’e bakıldığı için abone arama yapamaz.
14. #9 hat tazeleme program aktif iken çalışmaz.
15. Programda tanımlanan dış hat (S parametresi) servis dışı ya da meşgul ise 8050 kodu ile aynı PBX gruba dahil edilmiş diğer dış hatlar kullanılarak arama yapılır. Örneğin LCR programı için kullanılan 01 nolu dış hat ile 02 nolu dış hat aynı PBX grupta ise ve 01 nolu dış hat meşgul ya da servis dışı ise aramalar PBX gruptaki ilk müsait dış hat üzerinden yani 02 nolu dış hat üzerinden yapılır.
16. Dış hat numaraları gönderilmeden önce dış hat transfer edilemez.
17. Dış Hat Yönlendirme (835) programı LCR programından etkilenmez.
18. DID hattın 9 + şifre ile dış hat alma programı LCR programı ile tanımlanan rotaları kullanabilir. Aynı şekilde kutup değişikliği aktiflenmiş DISA hattın erişim sağlanmış ise LCR rotaları bu tarz aramalar için de kullanılır.

LCR Kontrolü:

8006-kodlu Minimum Ücretlendirme Yolu programı ile tanımlanan LCR parametreleri bu programla aktif ya da pasif hale getirilebilir.

8006 9 P

Parametreler:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| P | : | 0 | LCR parametreleri aktif (LCR açık) |
| | : | 1 | LCR parametreleri aktif değil (LCR kapalı) |

Dış Hat Otomatik Kontrol (Sadece Operatör):

Dış hattın servis ve işletileşme durumunun santral tarafından otomatik olarak tespit edilmesini sağlar.

827 veya 747

Notlar

1. Bu kod dış hatlar üzerinden devam etmekte olan çağrı varken kullanılırsa dış hatlar otomatik olarak kontrol edilmeye başlanacağından konuşma kesilir.
2. Bu program aktiflendiğinde santral 01 numaralı dış hattın başlayarak en yüksek numaralı dış hatta kadar aşağıdaki kontrolleri yapar:

- Dış hatta çıkılır ve çevir sesi var mı yok mu kontrol edilir.

Eğer çevir sesi yoksa:

- Hat daha önceden servise açık olarak programlandıysa durumu sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde değiştirilir.
- Diğer durumlarda hat servise kapatılır.

Eğer çevir sesi varsa:

- Hat daha önceden sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde programlandıysa durumu sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde kalır.
 - Diğer durumlarda servise açılır.
- Ardından bir sinyalleşme testi ile hattın sinyalleşmesi DP ya da DTMF olarak ayarlanır.

DTMF Süreleri:

Dış hatta gönderilen DTMF sinyallerinin uzunluğunun (Ton/ON) ve DTMF sinyallerin arasındaki bekleme süresinin (Sessizlik/OFF) programlanmasını sağlar.

8776 4 01 P R

Parametreler

P : 02...25 Ton (ON) süresi = $P \times 20$ milisaniyedir.

R : 07...25 Sessizlik (OFF) süresi = $R \times 20$ milisaniyedir.

Başlangıç Değeri

P = 05 (100 msn) ve R = 07 (140 msn)'dir.

Notlar

1. 8776 4 01 * tuşlandığında süreler başlangıç değerlerine döner.
2. Bu program abonelerin tuşladıkları DTMF numaraların santral tarafından tekrar üretilerek dış hatta gönderildiği durumda kullanılır. Abonelerin tuşladığı numaralar direkt olarak dış hatta gönderiliyorsa bu programın bir etkisi yoktur.

DTMF Algılayıcı ON/OFF Süreleri:

Bu program sayesinde DTMF algılama ON ve OFF süreleri programlanabilir. Bu süreler, gelen DTMF sinyallerinin algılanabileceği ON/OFF sürelerini tanımlamaktadır. Süreler eğer gerekenden fazla artırılırsa sistem çevrilen basamakları düzgün olarak algılamayabilir ve çevrilen DTMF basamakları sistem tarafından yeniden üretildiği için basamakları hatta yanlış gönderebilir ve çağrı kurulamaz.

8776 4 11 P R

Parametreler

P : 1...5 ON süresi = $P \times 20$ milisaniyedir.

R : 1...5 OFF süresi = $R \times 20$ milisaniyedir.

Başlangıç Değeri

P (ON süresi) = 2 (40 ms) ve R (OFF süresi) = 3 (60 ms)'dir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notlar

1. 8776 4 11* tuşlandığında DTMF Algılayıcı ON/OFF Süreleri başlangıç değerlerine döner.
2. Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.

Kapanma Tonu Algılama:

Bu program ile sistemde bir dış hat – dış hat bağlantısı ya da dış hat yönlendirme özellikleri kullanılıyorken taraflardan biri kapattığında şebeke tarafından verilen tonunun algılanması sağlanır.

8776 4 02 P

Parametreler

- P : 0** Santral dış hat-dış hat bağlantısında tarafların kapattığını anlayıp hatları düşürebilmek için ton kontrolü yapar. (Ton Algılama Aktif)
- : 1** Santral dış hat-dış hat bağlantısında ton kontrolü yapılmaz. (Ton Algılama Aktif Değil)

Başlangıç Değeri

P = 0'dır. Hatta ton algılama aktiftir.

Notlar

1. P = 1 girildiğinde, taraflar görüşmeyi sonlandırsalar bile hatlar 3 dakika sonra düşer. Görüşme sonlandığı anda hatta bulunan ton algılanmaz.
2. P = 0 girildiğinde ton algılama başlangıç değerine döner ve hatlar görüşme bittikten 15 saniye sonra düşer.

DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi:

Bu program ile dış hatta DTMF sinyallerin santral tarafından üretilip gönderildiği durumlarda (LCR devredeyken de bu durum aktiftir), belirlenen süre sonunda santralin DTMF üretimini bırakması sağlanır.

8776 4 03 P

Parametreler

P : 1-9 DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi

Başlangıç Değeri

P = 4 saniye

Notlar

1. **8776 4 03 * tuşlandığında DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi başlangıç değerine döner.**
2. **Sistem yeniden üretilen DTMF sinyallerini bu kodla tanımlanan süre bitene kadar gönderir. Eğer abone tanımlanan bu süre içinde numara çevirmeye devam ederse, tuşlanan numaralar sistem tarafından yeniden üretilmeden doğrudan T.O.'ya (Yerel Telefon Operatörüne) gönderilecektir.**

Kutup Değişikliği Algılayıcı Filtre:

Bu program ile santral tarafından algılanabilecek kutup değişikliği süresi programlanabilir. Santral belirlenen süreye göre daha kısa ya da uzun süreli kutup değişikliklerini algılayamaz.

8776 4 04 P

Parametreler:

P : 0 Filtre Süresi 20 msn
: 9 Filtre Süresi 200 msn

Başlangıç Değeri::

P = 7 (160 msn.)

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notes:

1. **8776 4 04 * tuşlandığında Kutup Değişikliği Algılama süresi başlangıç değerine döner.**
2. **P parametresi 0 ila 9 arasında programlanabilir. Her değer artma miktarı 20 msn'dir. Eğer P=1 olursa algılama süresi 40 msn, eğer P=5 olursa algılama süresi 120 msn olacaktır.**
3. **Yerel Telefon Operatöründen gelen kutup değişikliği sistem tarafından algılanamıyorsa bu sürenin düşürülmesi, hatta olmadığı halde kutup değişikliği sürekli algılanıyorsa bu sürenin yükseltilmesi önerilir.**

Ton Algılayıcı Bant Genişliği:

Bu program ile, dış hat- dış hat bağlama ve dış hat yönlendirme özelliğinde tarafların kapattığını algılamak için ya da sistemde Otomatik Arayıcı özelliği aktifken otomatik aramayı başlatabilmek için yapılan ton kontrolünde, santralın algılayacağı en düşük ve en yüksek frekansların belirlenmesi sağlanır.

8776 4 05 L H

Parametreler:

L	: 01 - 29	En düşük frekans limiti için katsayı aralığı
H	: 02 - 30	En yüksek frekans limiti için katsayı aralığı

Başlangıç Değeri:

- MS48 için	>	L=7, H=10
- MS224 için	>	L=7, H=12
- MS128 için	>	L=10, H=16
- MS38 için	>	L=6, H=10

Notlar:

1. 8776 4 05 * tuşlandığında index değerleri başlangıç değerlerine döner.
2. H parameter değeri (en yüksek frekans) L parameter değerinden (en düşük frekans) her zaman yüksek olmalıdır.

Uzaktan Dış Hat Erişiminde Şifre Girme Süresi:

Eğer sistemde bir aboneye özel bir dış hat varsa (doğrudan o abone telefonunda çalacak şekilde programlanmış bir dış hat) ve bu abone “Yerimde Yokum” mesajı kaydetmişse söz konusu dış hattın arama yaparak kendisine bırakılan mesajları dinleyebilmesi ya da “Yerimde Yokum” mesajını tekrar kaydedebilmesi için sistemin verdiği zaman aralığında bir şifre tuşlaması gerekir. Bu programla, sistemin arayan tarafa şifre girebilmesi için verdiği zaman aralığı tanımlanır.

8776 4 06 S

Parametreler:

S : 1 - 9 Saniye cinsinden şifre grime süresi

Başlangıç Değeri:

S = 2 saniye

Notlar:

1. Şifre girişini daha kolay kılmak için şifre girme süresinin uzun tutulması tavsiye edilir.

Zil Algılama Filtresi:

Bu programda minimum algılanabilir zil süresi programlanabilir. Tanımlanan süreden daha kısa süreli bir zil geldiğinde sistem gönderilen zili algılamaz. Bu program sayesinde, algılanacak zilin süresi ilgili ülkelerin algılama sürelerine göre ayarlanabilir. Sürelerin başlangıç değerleri ülke parametrelerine göre değişiklik gösterebilir.

8776 4 10 R

Parametreler:

R : 01 - 50 Algılanabilir zil süresi = R x 100 ms

Başlangıç Değeri:

Başlangıç değeri ülkelerin belirttiği değere göre farklılık gösterecektir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notlar:

1. R parametresi 400 milisaniye olarak programlandıysa, sistem 400 msn'nin altında gelen zilleri algılamaz fakat 400 msn'den daha uzun gelen zilleri algılar.
2. Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.

Çatalaltı Flash Süresi (Min/Max):

Bu program sayesinde çatalaltı algılama süresi programlanabilir. Min ve Max parametreleri abonelerin çatalaltı işlemi için basmaları gereken minimum ve maksimum (en düşük ve en yüksek algılama aralıkları) algılama sürelerini belirler.

8776 4 09 L H

Parametreler:

L	: 01 – 98	Minimum Çatalaltı Flash Süresi = L x 20 ms
H	: 02 - 99	Maksimum Çatalaltı Flash Süresi = H x 20 ms

Başlangıç Değeri:

L= 04 (80 msn) ve H= 37 (740 msn)'dir

Notlar:

1. 8776 4 09* tuşlandığında index değerleri başlangıç değerlerine döner.
2. Örneğin, L ve H parametrelerinin başlangıç değerleri aktiflenirse, abone 80 milisaniyeden fazla, 740 milisaniyeden az bir süre çatalaltı işlemi yapmak zorundadır. Eğer çatalaltı işlemi 80 milisaniyeden az olursa sistem DP olarak 1 basamak algılar, eğer 740 milisaniyeden fazla çatalaltıya basarsa sistem hattı kapatır.
3. Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.

ABONELERE İLİŞKİN PROGRAMLAR

Sistem Yetkilisi:

Bu kodla, sistemi programlama konumuna sokan, programlama kodlarını giren, bunları kaydeden ve programlama konumundan çıkışı gerçekleştiren sistem yetkilisinin değiştirilebilmesi sağlanır.

803 A

Parametreler

A : Abone erişim kodu

Başlangıç Değeri

A = 11(11)

Notlar

Sistemin programlanması sadece A numaralı abone tarafından yapılabilir.

Dış Hat Yetki Seviyesi:

Aramaların tipine göre aboneye görüşme izni verilir verilmeyeceğinin belirlenmesini sağlar. Program gece ve gündüz modlarında ayrı ayrı girilebileceğinden yetki seviyeleri de gece ve gündüz için farklı tanımlanabilir.

887 A [9] P

Parametreler

A : Abone erişim kodu

P : 0 Yalnız dahili görüşme yapabilir.

: 1 Dahili, şehiriçi ve kısıtlanmış ortak hafıza araması yapabilir.

: 2 Dahili, şehiriçi, şehirlerarası ve kısıtlanmış ortak hafıza araması yapabilir.

: 3 Dahili, şehiriçi, şehirlerarası, milletlerarası ve tüm ortak hafıza numaralarını arayabilir.

: 4 Dahili ve ortak hafıza numaralarını arayabilir.

: 5 Dahili, şehiriçi ve ortak hafıza numaralarını arayabilir

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Başlangıç Değeri

Operatör 1, diğer tüm aboneler 0 yetkisine sahiptir.

Notlar

Sınırlı ortak hafıza arama yetkisine sahip olan aboneler sadece bu yetki çerçevesindeki ortak hafıza numaralarını arayabilirler. Örneğin: Bir abone için yetki seviyesi “2” olarak tanımlanmışsa, bu abone ortak hafızadaki şehirlerarası ve şehir içi numaraları arayabilir ancak milletlerarası numaraları arayamaz.

Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu:

Dış hat aramalarda yetki seviyesine ek kontroller sağlamak amacıyla farklı arama seviyeleri için aranmayacak/aranabilecek ön kod tanımlamasının yapılmasını sağlar. Dış hat yetki seviyelerine göre aboneler, ilgili seviyeler için tanımlanmış ön kodlarla başlayan numaraları arayamazlar/arayabilirler.

8007 P T

Parametreler

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| P | : | 0 | Hiçbir abone tarafından aranamaz. |
| | : | 1 | Gece servisinde hiçbir abone tarafından aranamaz. |
| | : | 2 | Şehirlerarası kodundan sonra aranamaz. |
| | : | 3 | Yetkisi şehir içi olanlar arayamaz. |
| | : | 4 | Yetkisi şehir içi olanlar şehirlerarası kodundan sonra arayabilir. |
| | : | 5 | Yetkisi şehir içi olanlar sadece “T” ile başlayan numaraları arayabilir. |
| T | : | En az 1 en fazla 3 basamaklı numara | |

İptali

8008 *

Başlangıç Değeri

Herhangi bir kısıtlama yoktur.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notlar

1. Bu programla en fazla 10 adet ön kod girilebilir. Bundan sonra yapılan denemelerde hatalı işlem tonu alınır.
2. Tabloya girmek istediğimiz numara 3 basamaktan az ise “*” ile sonlandırılmalıdır.
3. Örnek: İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir santralda yetkisi şehiriçi olanlar normal olarak şehirlerarası kodundan sonra hiçbir numarayı arayamazlar, dolayısıyla Avrupa yakasını da arayamazlar. 80074212 programı ile yetkisi şehiriçi olanların 212 alan kodlu numaraları arayabilmeleri sağlanır.

Kısıtlı Numara Arama Yetkisi:

8007 kodlu Kısıtlı Ön Kod Tanımlama programı ile tanımlanan kısıtlamalardan etkilenmeyecek abonelerin belirlenmesini sağlar.

887 A [9] 8 P

Parametreler

- A : Abone numarası
- P : 0 Kısıtlı numaraları arayamaz.
- : 1 Kısıtlı numaraları arayabilir.

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için P=0'dır.

Abone Dış Hat Erişim Grubu:

Belirli abonelerin belirli dış hatlara erişimini sağlamak amacıyla gruplanmasını sağlar.

801 A G

Parametreler

A : Abone erişim kodu
G : 00....14 Grup numarası
: 15 Abone her dış hatta çıkabilir.

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için 00'dir.

Notlar

1. Abone grup programı 802 kodlu Dış Hat Erişim Grupları programı ile bağlantılı olarak çalışır. Dış hat grubu her tür hat erişim yönetimi için geçerlidir.
2. Abone grupları sadece Dış Hat Erişim Grubu programı tarafından belirlenen dış hatları kullanabilirler.

Dış Hat Erişim Grupları:

Abone Dış Hat Erişim grubu programıyla aboneler erişim gruplarına atanırlar. Dış Hat Erişim Grupları programıyla da dış hatlar Abone Dış Hat Erişim Gruplarına atanırlar. Böylelikle aboneler aynı erişim grubunda bulundukları hatlara ulaşabilirler.

802 D G (GG ..)*

Parametreler

D : Dış hat erişim kodu
G : 00....14 Abone dış hat erişim grup numarası
: 15 Dış hatta çıkış yapılamaz.

Başlangıç Değeri

Tüm dış hatlar için G = 00'dir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notlar

1. G=00,...,14

Her erişim grup numarası girişinden sonra sistem dahili çevir sesi vermek yerine yeni erişim grup numaraları girilmesine imkan tanır. Böylelikle bu programın bir kez girilmesiyle tek bir dış hat bir defada 14 erişim grubuna atanabilir. Eğer D hattını 14'ten daha az sayıda erişim grubuna atamak istenirse, son erişim grup numarasının girişinden sonra telefon kapatılmalıdır.

2. Eğer G'ye 15 değeri atanırsa sistem dahili çevir sesi verir ve yeni erişim grup numarası verilmesine izin vermez.

3. Aşağıda programın girişini netleştirmek için örnekler verilmiştir.

Örnek :

- 03 numaralı hattı kullanılamaz olarak işaretlemek.
- 02 numaralı hattı 01, 02 ve 03 numaralı erişim gruplarına atamak.
- 01, 04 numaralı hatları 02 numaralı erişim grubuna atamak için girilecek programlar şunlardır :

802 03 15 Telefon kapatılır.

802 02 01 02 03 Telefon kapatılır.

802 01 02 Telefon kapatılır.

802 04 02 Telefon kapatılır.

Abone PBX Grubu:

Abonelerin birtakım özelliklerden yararlanabilmeleri için gruplar halinde tanımlanabilmelerini sağlar. PBX grubu adı verilen bu gruplara alınan aboneler aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirler:

1. Aynı PBX grubundaki aboneler birbirlerinin çalan telefonlarını PBX Gruptan Çağrı Yakalama özelliğiyle cevaplayabilirler.
2. A ve B aboneleri aynı PBX grubundayken A abonesine çağrı geldiğinde meşgulse veya telefonu üç defa çalmasına rağmen cevap vermediyse çağrı B abonesine yönlendirilir.
3. Aynı PBX grubu içindeki aboneler Paralel Çalma özelliğini aktifleyebilirler. Böylelikle telefonlarına bir dış çağrı geldiğinde bu çağrı abonenin PBX grubundaki ilk 4 telefonda da aynı anda çalacaktır.

805 A B

Parametreler

- A : PBX grubuna katılacak abonenin erişim kodu
B : PBX grubuna katılacak olan aboneyi takip eden abonenin erişim kodu

İptali

805 A A

Başlangıç değeri

Hiçbir abone PBX grubu tanımlı değildir.

Notlar

1. Programın girildiği moda bağlı olarak gece ve gündüz modları için farklı PBX grupları tanımlanabilir.
2. Bu kodun birden fazla girilmesiyle bir PBX grubuna istenilen sayıda abone dahil edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus girilen abonelerin bir zincir oluşturmasıdır. Bunun için PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde santralın bu özelliği müşteri talebini tam olarak karşılayamayabilir ve sorunlara yol açabilir.

Örnek : 112, 113, 114 numaralı aboneler aynı PBX gruba alınacağında;

805 112 113, 805 113 114, 805 114 112 programları girilmelidir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

- 3. PBX grubundan bir abonenin çıkartılabilmesi için A abone erişim numarasıyken 805 A A programı girilmeli ve zincir korunmalıdır. PBX grubundaki bir önceki ve bir sonraki abone 805 koduyla ilişkilendirilmelidir.**

Örnek : Bir PBX grubu için

805 112 113, 805 113 114, 805 114 115 ve 805 115 112 kodlarının girilmiş olduğunu varsayalım. Bu durumda 114'ü PBX grubundan çıkartmak için şu kodların girilmesi gerekir.

805 114 114

805 113 115

Bir PBX grubunun tamamının iptal edilebilmesi için PBX grubundaki her bir abonenin PBX grubundan teker teker çıkartılması gerekir

PBX Grup Parametreleri:

8026 P R S T

Parametreler

P	:	0	Çağrı cevaplanmadığında abone grubuna yönlendirme gerçekleşmez.
	:	1	Çağrı cevaplanmadığında abone grubuna yönlendirme gerçekleşir.
R	:	0	Arayan taraf dış hat ve aranılan abone meşgul ise abone grubuna yönlendirme gerçekleşmez.
	:	1	Arayan taraf dış hat ve aranılan numara meşgul ise abone grubuna yönlendirme gerçekleşir.
S	:	0	Bir abone diğer bir aboneyi aradığında aranılan abone meşgul ise abone grubunda yönlendirme gerçekleşmez.
	:	1	Bir abone diğer bir aboneyi aradığında aranılan abone meşgul ise abone grubuna yönlendirme gerçekleşir.
T	:	0	Aynı PBX grubundaki aboneler 5 çevirerek çağrıları yakalar.
	:	1	Aynı PBX grubundaki aboneler telefonunu açtığında çağrıları yakalar.

Başlangıç Değeri

P=1, R=1, S=1, T=0'dır.

Notlar

Bu program ile tanımlanan tüm parametreler Abone PBX Grubu programı ile tanımlanan tüm gruplar için geçerlidir.

“*”, “#” Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi:

Abonelerin “*” / “#” tuşlarını kullanmalarının ve çatalaltı yapmalarının kontrol edilebilmesini sağlar.

8071 A [9] P T

Parametreler

A	:	Abone erişim kodu
P	:	0 “*” / “#” tuşlarını kullanamaz.
	:	1 “*” / “#” tuşlarını kullanabilir.
T	:	1 Çatalaltı yapabilir.
	:	0 Çatalaltı yapamaz.

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için P = 1, T = 1'dir. (MS224 hariç)

Notlar

1. Sistemin bağlı olduğu TT santralının birtakım servislerinden yararlanmak için “*” ve “#” tuşlarının kullanılmasının gerektiği durumlarda veya bir abonenin telefonun açma/kapama düğmesi ile aktarma yapması istenmiyorsa bu program kullanılmalıdır.
2. Bu program LT48 ve FT10 özel telefon setlerinin fonksiyon tuşlarının (transfer, flash) kullanımını etkilemez.
3. Sistemde MF algılayıcı sayısı tüm abonelere aynı anda hizmet verecek seviyede değildir. Konuşması süresince P parametresi 1 tanımlanan abone başına bir MF algılayıcı hazır tutulduğundan, P parametresi 1 tanımlanacak abone sayısı, bu durum ve sistemdeki trafik yükü dikkate alınarak belirlenmelidir.
4. P parametresinin kullanımı sadece DTMF telefon setine sahip aboneleri etkiler.
5. MS224 sisteminde en fazla 20 aboneye “*”, “#” tuşlarını kullanma yetkisi verilebilir. Eğer bu sayı yeterli değilse bir ek kart sayesinde bu kısıtlama kaldırılabilir. Konu ile ilgili olarak Yetkili Servisinize başvurunuz.
6. Sistemde LCR aktifken, “*” / “#” tuşlarını kullanamaz olarak işaretlenmiş abone “*” / “#” tuşlarını kullanarak Yerel Telefon Operatörü'nün desteklediği bazı özellikleri kullanabilir.

Araya Girme Yetki Seviyesi :

Aranan abonenin meşgul olması durumunda yapılan görüşmenin arasına girilip girilemeyeceğini belirleyen yetki seviyelerinin tanımlanmasını sağlar.

806 A [9] P

Parametreler

- A : Abone erişim kodu
P : 0..7 Yetki seviyesi

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler (operatör hariç) için P = 0'dır. Operatör için P = 7'dir.

Notlar

1. Aboneler sadece yetki seviyeleri kendi yetki seviyelerinden daha düşük olan abonelerin görüşmelerinin arasına girebilirler. Yetki seviyeleri (yetki seviyesi 7 hariç) birbirine eşit olan aboneler birbirlerinin görüşmelerinin arasına giremezler.
2. Ancak yetki seviyesi 7 olan aboneler diğer yetki seviyesi 7 olan abonelerin görüşmelerinin arasına girebilirler. Onun dışında yetki seviyeleri eşit olan aboneler birbirlerinin görüşmelerinin arasına kesinlikle giremezler.
3. 3.08R versiyon yazılımlardan itibaren, bu program rahatsız edilmeme ve şef-sekreter özelliklerini aşağıdaki şekillerde kontrol eder:
 - Rahatsız edilmeme özelliğini aktiflemişken, sizi, araya girme yetkisi sizinkinden büyük bir abone ararsa rahatsız edilmeme özelliği çalışmaz, telefonunuz siz cevap verene ya da arayan kapatana kadar çalmaya devam eder.
 - Araya girme yetki seviyeleri ne olursa olsun operatörden gelen çağrılarda rahatsız edilmeme özelliği önceden aktiflenmişse çalışır.
 - Araya girme yetki seviyeleri ne olursa olsun, rahatsız edilmeme özelliğini aktiflemiş olan LT/FT konsollarda bu özellik daima çalışır.
 - Farklı sekreterleri olan şefler birbirini aradığında ve çağrı araya girme yetki seviyesi büyük veya eşit olan şeften geldiğinde aranan şefin sekreteri değil kendi telefonu çalar.
4. 3.11M versiyon yazılımlardan itibaren, bu program faks ya da modem bağlanacak abonelerin bağlantı hızını arttıracak düzenlemeyi kontrol edecek yapıya getirilmiştir. Faks veya modem bağlanacak abonelerin araya girme yetki seviyesi "6" olarak girilmelidir. Bu aboneler için CLR Filtre Süresi programı iptal edilmiş olur.

Otomatik Arama / Konferanslı Araya Girme Yetkileri:

8073 A [9] P T

Parametreler

A	:	Abone erişim kodu
P	:	0 Abone otomatik arama yapamaz.
	:	1 Abone otomatik arama yapabilir.
T	:	0 Abone konferanslı araya girme özelliğini kullanamaz.
	:	1 Abone konferanslı araya girme özelliğini kullanabilir.

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için P=1, T=0'dır.

Notlar

Operatör Konferanslı Araya Girme özelliğini kullanamaz.

Dış Hat Çağrısı Yakalama / Çağrı Yönlendirilme Yetkileri:

8074 A [9] P T

Parametreler

A	:	Abone erişim kodu
P	:	0 Abone Dış Hat Çağrı Yakalama özelliği ile çağrı yakalayamaz.
	:	1 Abone Dış Hat Çağrı Yakalama özelliği ile çağrı yakalabilir.
T	:	0 Aboneye çağrı yönlendirilemez.
	:	1 Aboneye çağrı yönlendirilebilir.

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için P=1, T=1'dir.

Dış Hat Konuşma Süresi:

Dış aramalarda abonenin konuşabileceği sürenin kontrol edilebilmesini sağlar.

801 A 9 T

Parametreler

- A : Abone erişim kodu
- T : 02...20 Dakika cinsinden konuşma süresi
00 Konuşma için süre sınırlaması yoktur.

İptali

801 A 9 *

Başlangıç Değeri

Sınırlama yoktur.

Notlar

1. Bu program aktifken A numaralı abone herhangi bir dış hat araması yaptığıında T süresi sonunda konuşma otomatik olarak kesilir.
2. Konuşma kesilmeden 15 saniye önce abone kulağından kısa bir tonla uyarılır.

Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması:

Gelen dış çağrılar için süre kısıtlaması yapılabilmesini sağlar.

8084 P

Parametreler

- P : 0 Dış hattan gelen çağrılarda konuşma süresi kısıtlaması yoktur.
: 1 801 kodlu Dış Hat Konuşma Süresi programı ile girilen süre kısıtlaması, gelen dış hat çağrıları için de geçerlidir.

Başlangıç Değeri

P = 0'dır

Notlar

Konuşma kesilmeden 15 saniye önce abone kulağından kısa bir tonla uyarılır.

Paralel Operatör:

Operatöre gelen çağrılarda operatör ile birlikte çalışması istenen abonelerin paralel operatör olarak tanımlanmasını sağlar.

8085 A

Parametreler

A : Paralel operatör olarak tanımlanacak olan abone numarası

İptali

8086

Başlangıç Değeri

Paralel operatör tanımlı değildir.

Notlar

1. En fazla 4 paralel operatör tanımlanabilir.
2. Operatöre gelen dış hat çağrısı hem operatörde hem de paralel operatörlerde çalmaya başlar. Çağrıya ilk cevap veren görüşmeyi yapar.
3. İptal kodu kullanıldığında tüm paralel operatörler silinir.

Acil Hat:

Bir abone için Acil Hat tanımlamak suretiyle abonenin aşağıdaki işlemlerden birini ahizeyi kaldırır/kaldırmaz ya da 4 saniyelik gecikme sonrası yapabilmesini sağlar :

1. Başka bir abonenin aranması
2. Herhangi bir boş dış hatta ulaşım
3. Belli bir dış hatta ulaşım

804 A P T

Parametreler

- A : Abone erişim kodu (operatör hariç)
- P : Abone no İlgili abone direkt aranır.
- : 09 Herhangi bir boş dış hatta çıkılır.
- : 07D D numaralı dış hatta çıkılır.
- T : 1 Acil hat 4 saniye gecikmeli çalışır.
- : 0 Acil hat ahizeyi kaldırır kaldırmaz çalışır.

İptali

804 A *

Başlangıç Değeri

Acil hat tanımlanmamıştır.

Notlar

1. Acil hat girilen abonelerin telefonlarını açtıklarında numara çevirmeden bir başka iç aboneyi araması veya dış hatta erişmesi sağlanır.
2. Acil hat operatöre tahsis edilemez.
3. Eğer bir aboneye gecikmeli acil hat tahsis edilmişse, bu abone 4 saniyelik gecikme süresince herhangi bir kodu çevirebilir. Eğer bu süre zarfında herhangi bir tuşlama yapmadıysa bu durumda acil hat bağlantısı gerçekleşir.

Aramalı Acil Hat :

Acil aramalarda kullanılmak üzere ortak hafızanın 96, 97, 98 ve 99. bölgelerine kaydedilmiş numaralardan birinin aranabilmesini sağlar.

804 A P

Parametreler

A	:	Abone erişim kodu (operatör hariç)
P	:	02 Direkt olarak 96 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
	:	03 Direkt olarak 97 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
	:	04 Direkt olarak 98 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
	:	05 Direkt olarak 99 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
	:	0 Aramalı Acil Hat iptal olur.

İptali

804 A A

Başlangıç Değeri :

Aramalı acil hat tanımlanmamıştır.

Notlar

1. Aramalı acil hat operatöre tahsis edilemez.
2. P=02, 03, 04, 05 değerleri için, abone ahizeyi kaldırdığında tüm dış hatlar doluysa bile sistem bu hatlardan birini boşa çıkarır ve aramalı acil hat abonesine tahsis eder.

DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone:

DISA ya da Robop hattın arayan kişilerin doğrudan erişemeyeceği abonelerin belirlenmesini sağlar.

801 A 8 P

Parametreler

- A : Abone erişim kodu
- P : 0 DISA / Robop hat üzerinden aranabilir.
- : 1 DISA / Robop hat üzerinden aranamaz.

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için P = 0'dır.

Diyafon Çalma Abonesi:

Normalde santrale bağlanan diyafondaki zil düğmesine basıldığında operatör telefonu çalar. Ancak gerekli görüldüğü takdirde, bu program ile diyafon çalma abonesi değiştirilebilir.

805 D A

Parametreler

- D : Başlangıçtaki diyafon çalma abonesi erişim kodu
- A : Abone erişim kodu

Başlangıç değeri

A=11(11)'dir.

Notlar

Diyafondan gelen çağrılar dahili ve harici çağrıların ritimlerinden farklı bir ritimde çalar.

Otel Odası Tanımlama:

MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama geçerli değildir.

Bir abonenin otel odası olarak tanımlanmasını sağlar, otel odası olarak tanımlanan abone bazı kullanıcı özelliklerini kullanamaz.

8028 A P

Parametreler

- A : Abone erişim kodu
- P : 0 Otel odası değil
- : 1 Otel odası

Başlangıç değeri :

Tüm aboneler için P = 0'dır.

Notlar:

1. Otel odası olarak tanımlanmış bir abone aşağıdaki özelliklerden yararlanamaz:
 - a) Şifre tanımlamak, şifre güncellemek, telefonun kilitlenmesi, kilitli telefondan arama yapmak
 - b) Özel hafızaya giriş yapmak, ortak hafızadan arama yapmak, özel hafızadan arama yapmak, son çevrilen numaranın yeniden aranması
 - c) Otomatik arama (Son Numara, Özel Hafıza, Ortak Hafıza)
 - d) Rahatsız edilmeme
 - e) Müzik dinleme
 - f) Çağrı yönlendirme, uzaktan çağrı yönlendirme
2. Otel odası olarak tanımlanmış bir abone diğer otel odaları dahil tüm aboneleri arayabilir. Bununla birlikte bu abone sadece operatör, otel odası arama yetkisi olan bir abone veya bir başka otel odası tarafından aranabilir.
3. Başlangıç değeri olarak otel odası abonelerden hiçbiri "*" / "#" tuşlarını kullanma yetkisine sahip değildir. Bununla birlikte "*", "#" Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi" programıyla otel odalarının "*" tuşunu kullanabilmeleri sağlanabilir.
4. Otel odası olarak tanımlanmış bir aboneye yönlendirme yapılamaz.

Otel Odası Arama İzni:

MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama geçerli değildir.

Bir abonenin otel odalarını arama izninin verilebilmesini sağlar.

8029 A P

Parametreler:

A : Abone erişim kodu
P : 0 Otel odası arayamaz.
: 1 Otel odası arayabilir.

Başlangıç Değeri:

Operatör için P=1, diğer tüm aboneler için P = 0'dır.

Notlar:

Operatör her otel odasını arayabilir ve bu değiştirilemez.

Kontör Hesabı:

8079 A P

Parametreler

A : Abone erişim kodu
P : 0000..9999 Abonenin dış hat çağrıları sırasında kullanabileceği kontörlerin toplamı

İptali

8079 A*

Başlangıç Değeri

Kontör limit tanımlanmamıştır.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notlar

1. Herhangi bir aboneye 8079 programı ile kontör hesabı girilirse, 8778 programının girildiği dış hatlardan arama yapıldığında her gelen sinyal için P kontör sayısı bir azaltılır. 0 olduğunda A numaralı aboneye dış hat verilmez.
2. 3.08P versiyon yazılımlarla beraber eklenen özellik sonrasında süren görüşmesi sırasında kontör hesabını tüketen abonelerin görüşmesi kesilir.
3. Bu program, 800 kodlu programlama özelliği ile yetki kontrolü iptal edilmiş dış hatlarda çalışmaz.

Abone CID Modu:

Bu program sayesinde her abone ETSI ya da Bellcore standardında Caller ID bilgisi alacak şekilde ayrı ayrı programlanabilir. Başlangıç değeri tüm aboneler için ETSI standarttır.

Ayrıca, bu program ile dahili aramalarda abone isim bilgisi gönderimleri aktiflenebilir/kapatılabilir. Başlangıç değerinde tüm aboneler için isim gönderimi aktiftir. Eğer abone ismi sistem içinde tanımlıysa (Net-Konsol programı üzerinden), bu özellik ile aranan aboneye, arayan abone isim bilgisi gönderilir. Aksi halde sadece telefon numara bilgisi aranan aboneye ulaşır.

8776 5 01 A [9] F B

Parametreler

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| A | : | Abone erişim kodu |
| F | : | 0 ETSI |
| | : | 1 Bellcore |
| B | : | 0 "Abone" ismi yollanır |
| | : | 1 "Abone" ismi yollanmaz |

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için F = 0 ve B = 0'dir.

Notlar:

1. 8776 5 programı girildikten sonra, Net-Console sistem yöneticisi tarafından isim tanımlaması yapılmış bir abone arama yaptığında karşı taraf ekranında girilen abonenin isim bilgisi görünür. Net-Konsol programı üzerinden isim girişi yapılmamış bir abonenin ise sadece numara bilgisi gösterilir.
2. Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.

DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR

Dış Hat Açma/ Kapama:

Bir dış hattın servise açılmasını ya da kapanmasını, dış hat üzerinde geçerli olacak sinyalleşmenin belirlenmesini ve hatların Caller ID algılama durumlarının programlanmasını sağlar. Programdaki "C" tüm MS sistemler için geçerli ve gereklidir. (Aynı zamanda Caller ID destekli MS serisi sistemler ve sisteme D12 modülü takılı ise de)

89 D [9] P {T} {C}

Parametreler

D	:	Dış hat erişim kodu
P	:	0 Servise kapalı
	:	1 Servise açık
	:	2 Sadece gelen çağrılar için servise açık
T	:	0 DP (darbe) sinyalleşme kullanılır.
	:	1 DTMF (ton) sinyalleşme kullanılır.
C	:	0 Caller ID Kapalı
	:	1 FSK ve DTMF Formatında Caller ID Açık

Başlangıç Değeri

Tüm hatlar için P = 0, T = 0, C = 0'dır.

Notlar

1. Örnek: 02 numaralı dış hattı DTMF olarak servise açmak için 89 02 11, DP olarak servise açmak için 89 02 10, servise kapatmak için 89 02 0 girilmesi yeterlidir. (Bkz. Dış Hat grup parametreleri programı).
2. P=2 girilen dış hatlardan gelen çağrılar kabul edilir ancak aboneler bu hatta çıkıp dış hat görüşmesi başlatamazlar.
3. Bu kod MS48-ISDN ve MS38-ISDN sistemlerde ISDN dış hatlar için kullanılırken P parametresi sadece 0 ve 1 değerlerini alabilir, T parametresi girilemez. Ayrıca bu sistemler için [9] seçeneği de kullanılamaz.
4. C parametresi 3 saniye içinde girilmezse dış hat otomatik olarak başlangıç değeri olan Caller ID kapalı olarak işaretlenir.

Dış Hatlarda Süre Kısıtlaması:

Bu program ile dış hatlarla yapılan görüşmelere süre sınırı konulabilir. Konuşma belirlenen bu süre sonunda kesilir.

899 D [9] P

Parametreler

D	:	Dış hat erişim kodu
P	:	01...89 Dakika cinsinden kısıtlama süresi
	:	00 Süre sınırlaması yok

Başlangıç değeri

Tüm dış hatlar için P=00'dır. Süre sınırlaması yoktur.

Notlar

1. 9 tuşlayarak, dış hat seçmeli (7dddd) aramalarda ya da 799, 797, 790 kodlu aramalarda ya da özel&ortak hafıza otomatik aramalarında bu program ile süre tanımlaması yapıldı ise, tanımlanan süre içinde görüşme otomatik olarak düşer.
2. Konuşma belirlenen bu süre sonunda kesilir.
3. Süre kısıtlaması tanımlanmış dış hat üzerinden görüşme yapan abone konuşma kesilmeden 15 saniye önce kulaktan uyarılır.
4. İlgili dış hat üzerinden dışarıdan gelen çağrılar tanımlanan bu süre kısıtlamasından etkilenmezler.
5. Analog dış hatlar için hem "Kutup Değişikliği Algılama" hem de "Dış Hatlarda Süre Kısıtlaması" aktiflenmiş ise, iki özelliğe aynı anda sorunsuz çalışacaktır.

Dış Hat Parametreleri:

Bir dış hat için çeşitli parametre değerlerinin atanmasını sağlar.

800 D A P R S T (Gündüz modu)

800 D A (Gece modu)

Parametreler

D	:	Dış hat erişim kodu
A	:	Dış hattın çalacağı abone erişim kodu
P	:	0 Dış hatta hem 9 ile çıkılabilir hem de seçerek alınabilir.
	:	1 Dış hatta 9 ile çıkılmaz sadece seçerek alınabilir.
R	:	0 Dış hatta çıkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilir.
	:	1 Dış hatta çıkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilmez.
S	:	0 Dış hatta faks yönlendirmesi yoktur.
	:	1 Dış hatta faks yönlendirmesi mod 1 aktiftir.
	:	2 Dış hatta faks yönlendirmesi mod 2 aktiftir.
T	:	0 Sistemin EVM modülünün otomatik cevaplama servisi aktiftir.
	:	1 Sistem gece servisinde iken, robop devrede ise bile dış hat için EVM servisleri aktiflenmez, robop devre dışı iken, gece servisi mesajı varsa cevaplama servisi de çalışmaz.

Başlangıç Değeri

Tüm hatlar için A=11(11), P=0, R=0, S=0 ve T=0'dır.

Notlar

1. P=1 ataması özellikle D hattı bir santral-santral bağlantısı gerçekleştirmek üzere diğer santralin bir abonesine bağlıyken kullanışlıdır.
2. R=1 ataması özellikle D hattı bir santral-santral bağlantısı gerçekleştirmek üzere diğer santralin bir abonesine bağlıyken kullanışlıdır.
3. S=0 ise, gece modunda tanımlanan abone, gece gelecek olan çağrılarını çalacağı abonedir. Bu sayede bir dış hat için gündüz ve gece modları için ayrı çalma aboneleri tanımlanabilir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

4. S=1 ise, gece modunda tanımlanan abone, faks çağrılarının çalacağı abonedir. Bu sayede bir aboneye bir faks cihazı bağlanarak faks çağrılarının bu cihaza otomatik olarak yönlendirilmesi sağlanır.

Gündüz modunda: Gelen tüm çağrılar çalma abonesi olarak tanımlanan aboneye çalar ve bu abone çağrıya cevap verince, santral otomatik olarak çağrının bir faks çağrısı mı yoksa normal bir telefon çağrısı mı olduğunu belirler.

Eğer çağrı bir faks çağrısı ise otomatik olarak faks aboneline yönlendirilir. Eğer faks aboneli çağrıya 6 çalma periyodu içinde cevap vermez ise çağrı çalma aboneline yönlendirilir. Burada da 9 kez çalar ve eğer cevap verilmezse düşer.

Eğer çağrı bir telefon çağrısı ise bu durumda çağrıyı cevaplayan abone görüşmeye devam eder.

Gece modunda: Santrala gelen çağrılar, otomatik olarak cevaplanır ve 10 saniye süresince çağrının faks çağrısı mı yoksa telefon çağrısı mı olduğu kontrol edilir. Bu süre zarfında karşı tarafa çalıyor sesi verilir.

Eğer çağrı bir faks çağrısı ise otomatik olarak faks aboneline yönlendirilir. Eğer faks aboneli çağrıya 6 çalma periyodu içinde cevap vermez ise çağrı çalma aboneline yönlendirilir. Burada da 9 kez çalar ve eğer cevap verilmezse düşer.

Eğer bir telefon çağrısı ise bu durumda da otomatik olarak çalma aboneline yönlendirilir. Eğer abone 5 çalma periyodunda cevap vermezse hat düşer.

5. S=2 ise, gece modunda tanımlanan abone, faks çağrılarının çalacağı abonedir. Bu sayede bir aboneye bir faks cihazı bağlanarak faks çağrılarının bu cihaza otomatik olarak yönlendirilmesi sağlanır.

Gündüz ve gece modunda: Santrala gelen çağrılar, otomatik olarak cevaplanır ve 10 saniye süresince çağrının faks çağrısı mı yoksa telefon çağrısı mı olduğu kontrol edilir. Bu süre zarfında karşı tarafa çalıyor sesi verilir.

Eğer çağrı bir faks çağrısı ise otomatik olarak faks aboneline yönlendirilir. Eğer "Kutup Değişikliği Algılama" özelliği aktiflenmişse çağrı kutup değişikliği algılanana kadar maksimum 6/9 kez çalar.

Eğer "Kutup Değişikliği Algılama" özelliği yoksa çağrı 4 kez çalar ve cevap verilmezse düşer.

Eğer bir telefon çağrısı ise bu durumda da otomatik olarak çalma aboneline yönlendirilir. Eğer abone 5 çalma periyodunda cevap vermezse hat düşer.

6. T parametresi Robop'un aktif olduğu durumlarda etkisizdir.
7. T parametresi 1 olarak girilirse ACD hatlar normal dış hatlar gibi çalışır.

Dış Hat PBX Grubu:

Bir dış hat grubu tanımlamak suretiyle; seçerek alınan hat eğer meşgul ise abonenin grup içindeki bir sonraki meşgul olmayan hatta otomatik olarak bağlanabilmesini sağlar.

8050 D E

Parametreler

- D** : PBX grubuna katılacak olan dış hattın erişim kodu
- E** : PBX grubuna katılacak olan dış hattı takip edecek olan dış hattın erişim kodu

Başlangıç değeri

Hiçbir dış hat PBX grubu tanımlı değildir.

İptal

8050 D D

Notlar

1. Kodu bir defadan fazla girmek suretiyle istenildiği kadar dış hat , bir dış hat PBX grubunda yer alabilir. Bununla birlikte bu dış hatlar bir zincir oluşturmaktadır. Bunun anlamı PBX grubunun son üyesinin ilk üyeye yönlendirilmesi gereğidir.
2. Bir D dış hattını PBX grubundan çıkartmak için 8050 D D kodu girilmeli ve zincirin devamı için aynı grup içinde bir önceki ve bir sonraki dış hat 8050 koduyla ilişkilendirilmelidir.

Örnek : Bir PBX grubu için;

8050 02 03, 8050 03 04, 8050 04 01 ve 8050 01 02 programları girilmiş olsun. Bu durumda 02 numaralı dış hattı PBX grubundan çıkartmak için şu programlar girilmelidir :

8050 02 02

8050 01 03

3. Bir dış hat PBX grubunun tamamının iptali için 8050 D D programı her bir dış hat için teker teker girilmelidir.

DISA / Robop Dış Hat Seçimi:

Bir dış hattın DISA / Robop olarak işaretlenebilmesini sağlar. DISA olarak işaretlenmiş bir hat üzerinden yapılan aramalarda abonelere robot operatörün yardımı olmaksızın doğrudan ulaşılabilir. DISA hatları üzerinden arama yapan kişiye görüşmek istediği abonenin numarasını tuşlayabileceği 15 saniyelik bir süre tanınır. Bu süre zarfında arayan kişi DISA hatta özel bir ton alır. Robop hattın arayan kişiye ise bir EVM modülü üzerine kaydedilmiş mesajlar okunarak, arayan kişi istediği aboneye ulaşması için yönlendirilir. Bu program ile aynı zamanda, eğer dış hat Robop işaretlenmişse, bu dış hattın gelen çağrılarının kaç çalmadan sonra Robop tarafından karşılanacağı da programlanabilir.

8070 D P C

Parametreler

- D** : Dış hat erişim kodu
- P** : 0 Dış hat normal kullanımdadır.
: 9 Dış hat üzerinde DISA aktiftir.
: 8 Dış hat üzerinde Robop kullanımına açılmıştır.
- C** : 1, 2, 3, 4 Çalma Sayısı

Başlangıç değeri

Tüm dış hatlar için P = 0 ve C = 1'dir.

Notlar

1. DISA/Robop hattı üzerinden arama yapan kişinin abone numarasını tuşlayabilmesi için bir DTMF telefon seti kullanıyor olmalıdır.
2. DISA hattı üzerinden arama yapan kişi kendine tanınan 15 saniyelik süre içerisinde bir abone numarası tuşlamazsa operatöre ya da çalma abonesine yönlendirilir.
3. DISA hattı üzerinden arama yapan kişi
 - “*” tuşuna basarak özel DISA çevir sesini yenileyebilir. Bu yolla aradığı abone meşgulse veya cevap vermiyorsa bir başka aboneyi arayabilir.
 - “#” tuşuna basarak hattı düşürebilir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

4. DISA hattı üzerinden aranan abone meşgulse veya cevap vermiyorsa sistem arayan kişiye başka bir aboneyi arayabilmesi için ilave bir 15 saniye daha verir. Bu şekilde dışarıdan arama yapan kişi 9 deneme yapabilir. 9 deneme sonunda bağlantı gerçekleştirilemezse çağrı operatör ya da çalma abonesine yönlendirilir.
5. Operatöre otomatik olarak yönlendirilmiş çağrılar kaç kez çalacağı programlama ile ayarlanır.
6. Operatör, Robop'u aktiflemezse Robop hatlar normal hatlar olarak çalışırlar.
7. DISA / Robop olarak tanımlanmış dış hatta, TO tarafından kutup değiştirme özelliği verilmemişse, arayan kişi numara tuşlama aşamasında telefonunu kapatsa dahi, çağrı operatöre düşer ve operatör çağrıyı cevapladığında TO tonu ile karşılaşır. Ancak eğer TO bu hatta kutup değiştirme özelliğini vermişse, bu durumda arayan taraf telefonunu kapattığından hattın kutbu değişecek ve bu değişikliği algılayan santral, hattı bırakacaktır. Bu sayede, operatöre geçersiz çağrılar gelmesi engellenmiş olur.
8. "C" parametresi sadece dış hat Robop işaretlendiyse geçerlidir. "C" parametresi ile tanımlanan süre sonunda arayan tarafa "Açılış Mesajı" okutulur.

Dış Hat Ses Seviyesi:

MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama geçerli değildir.

Dış hattan gelen ve giden ses seviyelerinin değişmesini sağlar.

8025 D P

Parametreler

- D : Dış hat erişim kodu
- P : 0 Ses seviyeleri başlangıç durumuna döner.
- : 1 Gelen ses seviyesi yükselir, giden ses seviyesi düşer.

Başlangıç değeri

Tüm dış hatlar için P=0'dır.

ESNEK NUMARALAMAYA İLİŞKİN PROGRAMLAR

MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için Esnek Numaralamaya İlişkin Programlar geçerli değildir.

MS serisi santral sisteminizde, esnek numaralandırma özelliği ile abone erişim kodları ile sık kullanılan servis kodları değiştirilebilir. Fabrika çıkışında abone numaraları ilk kartın ilk abonesi 11(11) olmak üzere birer artırılarak atanmıştır. Aboneler ve servisler için 4 basamağa kadar kod tanımlanabilir. Erişim kodu değiştirilen bir abonenin, eskiden girilmiş programları aynen etkisini sürdürürken yeni girilecek tüm programlarda yeni abone numarası kullanılır.

Esnek numaralandırma ile ilgili programlar sistem programlama konumunda iken girilir. Bu bilgiler diğer parametrelerden ayrı saklanmakta olup, sistem 7459 kodu ile başlangıç durumuna getirildiğinde bile son değerlerini korurlar.

Esnek Numaralandırma Başlangıç Durumu:

Esnek numaralandırma erişim tablosuna başlangıç değerlerinin yüklenebilmesini sağlar.

8869

Notlar

1. Bu program esnek numaralandırma erişim tablosuna başlangıç değerlerini yükleyip, esnek numaralandırmayı aktif hale geçirir. Başlangıç değerleri fiziksel numaralar ile aynıdır, dolayısı ile kullanıcı açısından esnek numaralandırmanın aktif olmadığı konum ile hiçbir farkı yoktur. Sistemin kapasitesi ne olursa olsun, tabloda tüm abonelerin erişim kodları tutulur.
2. Başlangıç durumunda erişim tablosu boştur ve kullanılmaz. Eğer bu program girilmeden bir erişim kodu girilirse, esnek numaralandırma aktif hale gelir ve sadece girilen abone veya servise erişilebilir, başka hiçbir kod sistem tarafından kabul edilmez. Bu nedenle, yeni bir numaralama planı girilmeye başlanmadan önce mutlaka 8869 programı girilmelidir. Daha önceden girilmiş bir numaralama planında değişiklik yapılacağı durumlarda ise bu program kesinlikle girilmemelidir, aksi halde önceden girilen tüm numaralar başlangıç değerini alır.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

3. 8869 programı girildiğinde sistemin gerçek kapasitesine bakılmaksızın, tüm aboneler için başlangıç değerleri yüklendiğinden, erişim kodları girilirken, sistemde o anda bulunmayan abonelerin erişim kodları, mevcut abonelere verilemez. Bunun yapılabilmesi için önce mevcut olmayan abone kodları sıfırlanmalıdır.
4. Bir numaralama planı girilirken eğer programlama çok fazla karmaşıklırsa, bu program ile başlangıç durumuna dönülebilir.

Abone Erişim Kodu:

Abone numaralarının değiştirilebilmelerini sağlar.

886 A E

Parametreler

- A** : Abone fiziksel kodu (başlangıç durumundaki abone numarası), ya da
110 (diyaфон erişim kodunu değiştirmek için), ya da
161 (MS48 ve MS48-ISDN sistemde röle kodunu değiştirmek için), ya da
275 (MS128 sistemde röle kodunu değiştirmek için), ya da
351 (MS224 sistemde röle kodunu değiştirmek için).
- E** : Yeni erişim kodu (en az 1 en fazla 4 basamaklı)

Notlar

1. Bu program ile herhangi bir aboneye yeni erişim kodu girilebilir, ancak dış hat numaraları değiştirilemez. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaklı ise son rakam girildiğinde çevir sesi veya yanlış işlem sesi alınır. Çevir sesi alınırsa girilen kod diğer kodlarla çakışmıyordur ve işlem gerçekleşmiştir. Eğer yanlış işlem sesi alınırsa kod diğer kodlarla çakışıyordur, işlem gerçekleşmemiştir.
2. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaktan az ise "*" tuşu ile işlem bitirilmelidir (Eğer işlem telefon kapatılarak sonlandırılırsa, başarı sağlanamaz). Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlış işlem sesi alınır. Yanlış işlem sesinin alınması durumunda, ya çakışan kod başka bir kod ile değiştirilmeli, ya da geçici olarak silinmelidir. Eski kodlarla çakışmaların çok olduğu bir numaralama planı girilirken 8868 kodu ile erişim kodlarının sıfırlanması, büyük kolaylık sağlar (bknz. Erişim Kodlarının Sıfırlanması).

MS Serisi Programlama Kılavuzu

3. 886 A girildikten sonra “*” tuşu ile işlem bitirilip çevir sesi alınırsa A numaralı abonenin erişim kodu sıfırlanır. Artık bu abone aranamaz, bu aboneden başka bir abone arandığı veya dış hat görüşmesi yapıldığı zaman erişim kodu olarak hiç birşey gözükmez. Erişim kodu silinmesi, kod çakışması olduğunda geçici bir işlem olarak kullanılabilir.

Örneğin; Erişim kodu 112 olan aboneyi 144, erişim kodu 144 olan aboneyi de 112 yapmak istiyorsunuz. Hem 886 112 144 *, hem de 886 144 112 * işlemleri hata ile sonuçlanacaktır. Bu durumda sırası ile 886 144 *, 886 112 144 *, 886 144 112 * programları girilmelidir.
4. Programlamada Karel özel telefon seti kullanılırsa çakışma durumunda çakışan numara ekranda gözükcektir.

Rakam Değeri Değiştirme:

Santral dahilinde tuşlama esnasında kullanılan rakamların değerlerinin değiştirilebilmelerini sağlar.

88600 B E

Parametreler

- B** : 0, 3..9 Değeri değiştirilecek olan basamak (1 ve 2 değiştirilemez).
- E** : Yeni erişim kodu (en az 1 en fazla 4 basamaklı)

Notlar

1. Eğer girilen numaralama planı ‘1’ ve ‘2’ dışında rakamlarla başlıyor ise, kullanılan bu rakamlar yerine yeni erişim kodları girilmesi gerekir. Eğer girilen erişim kodu 4 rakam ise son rakam girildiğinde çevir sesi veya yanlış işlem sesi alınır. Çevir sesi alınırsa girilen kod diğer kodlarla çakışmıyordur ve işlem gerçekleşmiştir. Eğer yanlış işlem sesi alınırsa kod diğer kodlarla çakışıyordur, işlem gerçekleşmemiştir. Eğer girilen erişim kodu 4 rakamdan kısa ise “*” tuşu ile işlem bitirilmelidir. Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlış işlem sesi alınır. Her iki durumda da yanlış işlem sesi alındığında konsol ekranında çakışan kod görülür. Bu durumda, ya çakışan kod başka bir kod ile değiştirilmeli, ya da geçici olarak silinmelidir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

2. Herhangi bir servis başlangıç kodu değiştirildiğinde, o rakam ile başlayan tüm servisler yeni erişim kodu olan 'E' ile başlar. Ayrıca, '#B' (#=çatalaltı), '82B', '85B', '86B' kodları ile başlayan servislere de '#E', '82E', '85E', '86E' kodları ile erişilebilir. Örneğin; '6' ile başlayan abonelerin olduğu bir numaralama planında 88600666* programı ile 6'nın erişim kodu 66 yapılabilir (66 ile başlayan abone olmadığı varsayılmıştır). Bu durumda aşağıdaki değişiklikler olur:
 - Hafızadan arama 66h ile yapılır (6h yerine).
 - Dış hat dış hat bağlama #66 ile yapılır (#6 yerine).
 - Paralel operatör devreye alma/çıkarma 85661/0 ile yapılır (8561/0 yerine).
 - Ortak hafıza dökümü 8266 ile yapılır (826 yerine).
 - Genel anons 8666 ile yapılır (866 yerine).
3. Eğer '8' rakamına başka bir erişim kodu (E1) verilmiş ise ve B'in erişim kodu olarak da E2 girilmişse '82b', '85B', '86B' kodları ile başlayan servislere E12E2, E15E2, E16E2 kodları ile erişilir. Örneğin; '8' in erişim kodu 24 yapılırsa uzaktan programlama başlatma kodu 828 yerine 24224 olur.
4. Meşgul tonu, hatalı işlem tonu gibi tonlarda ya da devam eden görüşmelerde tuşlanacak özellikler için bu program geçerli değildir.

Örnek: "0" rakamı başka bir rakamla değiştirilse bile, aboneler "Araya Girme" özelliğini kullanabilmek için yine "0" kullanmalıdırlar.
5. Bu program ile zorunlu olmadıkça "8" in değerinin değiştirilmemesi önerilir. "8" genelde tüm program kodlarının başlangıç basamağı olduğu için "8" in değerinin değiştirildiği durumlarda, pek çok kod bu değişiklikten etkilecektir.
6. "8" in yeni değerinin unutulması durumunda programlama moduna girmek için: "8" tuşuna özel telefon setinizin ekranında iki adet "8" görünene kadar uzun süre basın. Daha sonra, 77777 çevirerek programlama moduna girin. Daha sonra "8" e yine ekranda 2 adet 8 görünene dek basın ve ardından 8600 8 "E" tuşlayarak "8" için yeni erişim kodunu tanımlayın.

Servis Eriřim Kodu:

Servis eriřim kodlarının deęiřtirilmesini saęlar.

8860 P E

Parametreler

- P** : Servis kodu (10..39 ařaęıdaki tabloya bakınız.)
E : Yeni eriřim kodu (en az 1 en fazla 4 basamaklı)

Fonksiyon Eriřim Kodları Tablosu

P	Servis	Bařlangıç Eriřim Kodu
10	Paralel Operatör Devreye Alma/Çıkarma	856
11	Müzik Dinleme	857
12	Gece Servisine Alma (EVM, kayıtsız), Oda Dinleme Servisi	858
13	Özel Tuř Programlama	859
14	EVM Servisleri Ön Kodu	864
15	Özel Anons	865
16	Genel Anons	866
17	Grup Anons	867
18	Bekçi Kodu	869
19	Robop Devreye Alma/Çıkarma (EVM)	874
20	Gece Servisi İptali	878
21	Gece Servisi Aktifleme	879
22	Çaęrı Yakalama	82
23	řifre Girme/Deęiřtirme	836
24	Telefon Kilitleme/Çözme	837
25	Alarm, Mesajlı Alarm, Uyandırma, Mesajlı Uyandırma Girme, Kalıcı Alarm, Kalıcı Mesajlı Alarm	838
26	Saat Girme	88
27	Otomatik Arayıcı Servise Alma/İptal	77
28	Ortak Hafızadan Otomatik Arayıcı Servise Alma/İptal	78
29	Yönlendirme	85
30	Cevapsız Çaęrı Yönlendirme	86
31	Uzaktan Yönlendirme	855
32	İřaretli Dıř Hat Eriřim	790
33	Kodlu Dıř Hat Eriřim	797
34	řifreli Dıř Hat Eriřim	799
35	Otel Odası Durum Belirleme	730
36	Otel Odası Durum Sorgulama	731
37	Check-in/Check-out	732
38	Kalıcı mesaj servisi	737
39	Yer belirtme	738

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notlar

1. Servislerden daha kısa kodlarla yararlanmak istenildiğinde veya girilen numaralama planının servis kodlarını çok uzun hale getirdiği durumlarda, bu program ile servislerin erişim kodları değiştirilebilir.
2. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaklı ise son rakam girildiğinde çevir sesi veya yanlış işlem sesi alınır. Çevir sesi alınırsa girilen kod diğer kodlarla çakışmıyordur ve işlem gerçekleşmiştir. Eğer yanlış işlem sesi alınırsa kod diğer kodlarla çakışıyordur ve işlem gerçekleşmemiştir.
3. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaktan kısa ise “*” tuşu ile işlem bitirilmelidir. Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlış işlem sesi alınır. Yanlış işlem sesi alındığı durumda, ya çakışan kod başka bir kod ile değiştirilmeli, ya da geçici olarak silinmelidir.
4. Örneğin; Müzik dinlemek için 857 tuşlamak gerekir. Bu servisin kodu 11’dir. Eğer 8860 11 24* yapılırsa artık müzik dinlemek için 857 yerine 24 çevirmek gerekir.
5. Programlamada Karel özel telefon seti kullanılırsa çakışma durumunda çakışan numara ekranda gözükecektir.

Abone Erişim Kodlarını Sıfırlama:

Tüm abone numaralarının silinmesini sağlar.

8868

Notlar

Yeni girilen bir numara planı, bir önceki plan veya başlangıç durumu ile çok fazla noktada çakışıyor ise, 886 A E kodu ile yeni planı girmek çok zahmetli olabilir. Bu durumda tüm abone erişim kodlarını sıfırlamak işlemi kolaylaştıracaktır. Abone numaraları silindikten sonra, tüm aboneler için yeni erişim kodları girilmelidir. Bu kod çevrildikten sonra herhangi bir abonenin erişim kodu girilmezse, o aboneye erişilemez.

Esnek Numaralama Sonlandırma:

Esnek numaralama özelliğinin iptal edilmesini ve santralın numaralama planının fabrika çıkış değerlerine döndürülmesini sağlar.

8867

Eriřim Tablosu Kaydetme:

Eriřim tablosunda yapılan deęiřikliklerin sistemin kalıcı hafızasına kaydedilmesini sağlar.

8866

Notlar

Kaydedilmeyen deęiřiklikler bir elektrik kesintisinde kaybedilebilir.

Eriřim Tablosu Yükleme:

Mevcut eriřim deęerlerinin eriřim tablosuna yeniden yüklenmesini sağlar.

8865

Notlar

Sistem her açıldığında ve normal çalışma durumunda her gün bir kere Eriřim Tablosunu geçici hafızaya yükler. Sistem çalışma esnasında bu geçici hafızayı kullanır. Geçici hafızanın bozulduęu düşünöldüğünde veya numara planında bir deęiřiklik yapmadan önce, geçici hafızanın doęru bilgiler içerdüğinden emin olmak için 8865 kodu çevrilerek Eriřim Tablosu geçici hafızaya yüklenebilir.

ÖZET:

'8' Kodu Kullanılamaz Hale Geldiğinde :

Bir numaralama planı girerken '8' ile başlayan aboneler var ise ve '8' kodunu 88600neeee programı ile başka bir koda aktarmadan silerseniz (886008*), veya aktardığınız kodu unutursanız, bir daha '8' ile başlayan programlara erişemezsiniz. Böyle bir durumda operatör telefonundan ekranda '8' görene kadar '8' tuşuna basın, ardından 869 çevirip Eriřim Tablosunu başlangıç durumuna getirin veya 8860088* çevirerek mümkünse (dięer kodlarla çakışmıyorsa) '8' kodunu tekrar aktif hale getirin. Sistem programlama konumunda deęil ise ilk önce 877777 çevrilmelidir (aynı şekilde '8' e ekranda '8' görölüne kadar basarak).

Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin (Başlangıç durumunu takiben):

- § Erişim Tablosu formunu doldurun. Sistemde mevcut olmayan birtakım abonelerin erişim kodlarını, mevcut abonelere vermek veya başlangıç rakamlarını kullanabilmek (ör. 200 ile başlayan aboneli olmayan bir sistemde '2'yi kullanmak) için sıfırlarsanız, formda bu abonenin karşısına 'Erişilemez' yazın.
- § 8869 çevirip Erişim Tablosuna başlangıç değerlerini yükleyin.
- § Gireceğiniz numaralama planı başlangıç değerleri ile çok çakışıyorsa 8868 ile abone, diyafor ve özel röle erişim kodlarını sıfırlayın.
- § 886aaaaaaa, 88600 P E, 8860 P E programları ile yeni numara planını girin. Çakışmalar olursa 886 A *, 88600 P*, 8860 P* kodlarının yardımı ile çakışan erişim kodlarını geçici olarak sıfırlayın. Fiziksel numarası kullanılacak aboneleri (başlangıç numaraları) tekrar girmenize gerek yoktur.
- § Aboneleri arayarak ve servislere erişerek, planın doğru girilip girilmediğini kontrol edin.
- § 8866 programı ile Erişim Tablosunu kalıcı hafızaya aktarın.
- § Erişim Tablosu formunu saklayın, ileride değişiklik yapmak istediğinizde gerekli olacaktır.

Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin (Mevcut bir plan var iken):

- § Yeni bir Erişim Tablosu formu doldurun.
- § Gireceğiniz numaralama planı mevcut plan ile çok çakışıyorsa, 8868 ile abone, diyafor ve özel röle erişim kodlarını sıfırlayın veya 8869 ile tabloyu başlangıç değerlerini yükleyin.
- § 886 A E, 88600 P E, 8860 P E programları ile yeni numara planını girin. Çakışmalar olursa 886 A*, 88600P*, 8860P* kodlarının yardımı ile çakışan erişim kodlarını geçici olarak sıfırlayın.
- § Aboneleri arayarak ve servislere erişerek, planın doğru girilip girilmediğini kontrol edin.
- § 8866 programı ile Erişim Tablosunu kalıcı hafızaya aktarın.
- § Erişim Tablosu formunu saklayın, ileride değişiklik yapmak istediğinizde gerekli olacaktır.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Mevcut Bir Numaralama Planında Değişiklik Yapmak İçin :

- § Mevcut Erişim Tablosu formunda gerekli değişiklikleri yapın.
- § 8865 çevirerek mevcut planı kalıcı hafızadan tekrar yükleyin.
- § 886 A E, 88600 P E, 8860 P E programları ile forma işlenen değişiklikleri yapın. Çakışmalar olursa 886 A*, 88600 P*, 8860 P* kodlarının yardımı ile çakışan erişim kodlarını geçici olarak sıfırlayın.
- § Aboneleri arayarak ve servislere erişerek, değişikliklerin doğru girilip girilmediğini kontrol edin.
- § 8866 programı ile Erişim Tablosunu kalıcı hafızaya aktarın.
- § Erişim Tablosu formunu saklayın, ileride değişiklik yapmak istediğinizde gerekli olacaktır.

Esnek Numaralandırmayı Devre Dışı Bırakmak İçin :

- § 8867 çevirip Erişim Tablosunu sıfırlayın.
- § 8866 çevirerek kalıcı hafızaya aktarın.

Erişim İle İlgili Bir Problem Durumunda :

Operatör telefonundan 744 çevirin. Bu kod kalıcı hafızadaki program parametrelerini ve Erişim Tablosunu tekrar yükleyecektir. Eğer problem hala devam ediyorsa, Esnek Numaralandırma Tablosunda gerekli düzeltmeleri yapın.

ÇAĞRI KAYITLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR

Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi:

Servis sağlayıcının desteklemesi durumunda aboneler için dış hat çağrısı sırasında algılanan kontörler için kontör fiyatının belirlenebilmesini sağlar.

8778 D P

Parametreler

D : Dış hat erişim kodu

P : 5 basamaklı birim fiyat

İptali

8778 D *

Başlangıç değeri

Fiyat belirlenmemiştir.

Notlar

1. Dış hatlara ücret sinyalinin bağlı olduğu durumlarda, çağrı kayıt cihazı yapılan görüşmelerin ücretlerini (belirlenecek birim ücret üzerinden hesaplanır) yazabilir. Bunun için birim kontör ücretinin belirlenmiş olması gerekmektedir ve bu birim ücret en fazla 65593 olabilir.
2. Girilecek ücret 5 basamaktan daha kısa ise başında "0" tuşlanarak 5 basamağa tamamlanmalıdır. Örneğin; Ücret olarak 145 girilecekse "00145" tuşlanmalıdır.

Ücret Çarpanı:

Dış hatlar için belirlenen birim ücretlerin belli bir değer ile çarpılıp çağrı kayıtlara bu haliyle aktarılmasını sağlar.

87789 P

Parametreler

P	:	0	Ücret çarpanı 1'dir.
	:	1	Ücret çarpanı 10'dur.
	:	2	Ücret çarpanı 100'dür.
	:	3	Ücret Çarpanı 0.01'dir (Euro ve benzeri para birimlerinde kullanılabilir).

Başlangıç değeri

P=0'dır.

Notlar

1. Bu özellik 3.08N yazılımından itibaren çalışır.
2. P=3 parametresi 3.11K ve sonrası yazılım versiyonlarında çalışır.
3. P=3 girilmesi durumunda çağrıya ait ücret bilgisi 100'e bölünür ve çağrı kayıt cihazına (seri yazıcı veya PC) ondalıklı bir sayı olarak gönderilir.

Örneğin; 8778 01 000120 girilip 01 nolu dış hat için birim ücret 120 olarak girilmiş olsun. Eğer 87789 3 girilirse, bir çağrı için hesaplanan toplam ücret 360 ise bu çağrı kayıta 3.60 olarak görülür.

Çağrı Kayıt Süre Filtresi:

Yapılacak dış hat çağrılarında, kontör gibi ya da kutup değişikliği gibi belirleyici sinyallerin olmadığı durumlarda, çağrının süresini en doğru şekilde hesaplamak için bir süre filtresi tanımlanmasını sağlar.

8777 P

Parametreler

P : 20..90 Aramanın başında çağrı kayıta kaydedilmemesi gereken saniye cinsinden süre

Başlangıç Değeri

P=55'tir.

Notlar

1. Bu program ile girilen süre sadece herhangi geçerli bir ton (cevap verilmeyen, meşgul, yanlış işlem sesi) alınamadığı durumlarda, P saniyeden fazla süren konuşmaları kaydetmek için kullanılır.
2. Modem ya da faks gibi veri alış verişi yapan cihazların bağlı olduğu abonelerde, santralin bu tip ton algılama işlemleri veri hızını düşürebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla ilgili cihazların bağlı olduğu abonelerin Araya Girme Yetki seviyelerinin "6" yapılması bu abonelerin başlattığı aramalarda ton algılama işleminin yapılmasını engeller ve böylece veri hızı en yüksek seviyelere ulaşılabilir.

Çağrı Kayıt Özel Parametre:

Bu program sayesinde yapılan tüm aramalarda tuşlanan basamak sayısına bakılmadan şehirçi aramaların ilk 7 basamağı şehirlerarası aramaların 11 basamağı ve milletlerarası aramaların 16 basamağı çağrı kayıtlarına gönderilir ve parametrik şekilde kaydedilir. Böylece müşteri numaraları ve şifre gibi özel bilgilerin kayıtlarda yer alması önlenir.

8776 4 07 P

Parametreler

P : 0 Şehirçi aramalarında 7 basamak,
Şehirlerarası aramalarda 11 basamak,
Milletlerarası aramalarda 16 basamak yollanır.

: 1 Tuşlanan tüm basamaklar yollanır.

Başlangıç Değeri

P= 0'dır.

Dış Hat Kutup Değişikliği Algılama:

Eğer telefon operatörü dış hatlarda kutup değişikliği özelliğini destekliyorsa, bu sinyalin algılanmasını sağlar.

80222 D P

Parametreler

- D** : Dış hat erişim kodu
- P** : 0 Kutup değişikliği algılanmaz.
- : 1 Kutup değişikliği algılanır.

Başlangıç değeri

Tüm dış hatlar için P=0'dır.

Notlar

Dış hatlardaki kutup değişikliği sayesinde:

- a) Bir abone tarafından başlatılan bir dış hat çağrısının tam olarak ne kadar sürdüğü belirlenir.
- b) Robop ya da DISA hattın arayan kişinin herhangi bir abone ile görüşmeden telefonunu kapatması durumunda, çağrının operatöre yönlendirilmeden hattın bırakılması bu sayede de operatöre boş hatların düşmesi engellenebilir.
- c) Dış hat-dış hat bağlama, dış hat yönlendirme, DISA hattın dış hat erişim özelliklerinde taraflardan biri telefonunu kapatırsa hatların santral tarafından kapatılması sağlanır.
- d) Park edilmiş bir dış hatta, parkta bekleyen kişi telefonunu kapatırsa, hattın otomatik olarak düşürülmesi sağlanır.

Tarife Tablosu:

Dış hat aramalarında dış hat görüşmesinin tipine ve uzunluğuna göre ücretlendirme yapılmasını sağlar.

8023 P R S SSDD₁ SSDD₂

Parametreler

P	:	1	Şehiriçi aramalar
	:	2	Şehirlerarası aramalar
	:	3	Milletlerarası aramalar
R	:	0	Normal tarife
	:	1	Tarife 1
	:	2	Tarife 2
	:	3	Tarife 3
S	:	000,...,250	Ücretlendirmede baz alınacak saniye cinsinden birim süre
SSDD ₁	:	R'nin 1, 2, 3 olduğu durumlarda ilgili tarifenin gün içinde kullanılmaya başlayacağı saat	
SSDD ₂	:	R'nin 1, 2, 3 olduğu durumlarda ilgili tarifenin gün içinde kullanılmasının bitirileceği saat	

İptali

8023 9

Başlangıç Değeri

Tarife tablosu tanımlanmamıştır.

Notlar

1. Eğer R=0 girilirse sistem T girildikten hemen sonra çevir sesi verir, yani normal tarife için başlangıç ve bitiş saati tanımlanmaz. Normal tarife, tarife 1,2 ve 3 aktif olmayan saatlerde aktiftir. Örneğin; 1. tarife 08:00-12:00 arasında, 2. tarife 12:00-17:00 arasında, 3. tarife ise 17:00-23:00 aktiflenmiş olsun. Normal tarife 23:00 ve 08:00 saatleri arasında aktiftir.
2. Tarife sayısı 3.11H ve sonrası epromlarda 4'e çıkarılmıştır.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

3. Bu program arama şekline göre birim ücretlendirme süresini ayarlar. Tarife programı girildikten sonra ilk ücret arttırımı, aranan taraf cevapladıktan 6 saniye sonra yapılır. Bundan sonra arama türüne göre belirtilen sürede bir ücret arttırılır. Şehiriçi veya şehirlerarası için ayrı bir zaman girilmemişse, şehiriçi zaman baz alınır. Ücret arttırımı için 8778 kodlu program ile girilen ücretlendirme bilgisi kullanılır.

Çağrı Kayıt Ortamı ve Statüsü:

Kaydı tutulacak çağrı tipinin belirlenmesini ve bu kayıtların hangi tip cihaza gönderileceği belirlenmesini sağlar.

877 P R

Parametreler

P	:	0	Kayıt alınmaz.
	:	1	Yalnız milletlerarası giden çağrılar kaydedilir.
	:	2	Yalnız şehirlerarası ve milletlerarası giden çağrılar kaydedilir.
	:	3	Dış hatlardaki giden tüm çağrılar kaydedilir.
	:	4	Cevapsız gelen çağrılar ve tüm dış hat giden çağrılar kaydedilir.
	:	5	Tüm gelen ve giden dış hat çağrıları kaydedilir.
R	:	0	Çağrı kayıtlar bilgisayara (Net-CM'ye) gönderilir.
	:	1	Çağrı kayıtlar seri yazıcıya gönderilir.
	:	2	Çağrı kayıtlar KY16 Mini Yazıcıya gönderilir.

Başlangıç Değeri

P=3, R=0'dır.

Notlar

1. Çağrı kayıt dökümünde gelen çağrıların yanında GC harfleri, cevaplanmayan çağrıların yanında C harfi çıkar.
2. MS224 santralında KY16 kullanılmaz. Bu yüzden R=2 değeri MS224'te girilemez.

Çağrı Kayıt Sayacı Sıfırlama (Sadece Operatör):

Çağrı kayıt dökümlerinde her kayda 4 basamaklı bir sayaç numarası atanır. Gerekli olduğu durumlarda bu sayaç 0000 olarak ayarlanabilir.

8769

Çağrı Kayıt Dışı Abone/Dış Hat:

Belli bir abonenin ya da dış hattın çağrılarının çağrı kayıt listesinden çıkartılmasını sağlar. Bu program, özellikle belli port santral-santral bağlantısı üzerinden diğer bir sisteme bağlıysa veya herhangi bir abonenin görüşmelerinin gizli kalması isteniyorsa kullanışlıdır.

8083 A P

Parametreler

- A : Abone erişim kodu/ Dış hat erişim kodu
- P : 0 Abonenin/Dış hattın görüşmeleri çağrı kayıtlarda çıkar.
- : 1 Abonenin/Dış hattın görüşmeleri çağrı kayıtlarda çıkmaz.

Başlangıç Değeri

Tüm aboneler için P = 0'dır.

Notlar:

Bir dış hattın çağrılarının, çağrı kayıt listesinden çıkartılması için programlama kodu sistemlere göre aşağıdaki gibi farklılıklar gösterir:

Sistem	Kapasite veya Özel Koşul	Program Kodu
MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN	-	8083 D
MS48 ve MS48-ISDN	Sistem kapasitesi 4/12 ya da 6/18 ise	8083 D
MS48 ve MS48-ISDN	Sistem kapasitesi 6/18'den daha büyük ise veya esnek numaralandırma aktif ise	8083 0 D
MS128 ve MS224	-	8083 0 D

D: Dış hat erişim kodu.

ISDN DIŞ HAT PROGRAMLAMA

MS26C ve MS38C için ISDN Dış Hat Programlamaları geçerli değildir.

Bu bölümde yer alan programlar IA12 ISDN adaptör bağlanan tüm santraller ve ayrıca MS38-ISDN ve MS48-ISDN santralleri için geçerlidir.

Parametre tanımlarında yer alan kart numarası parametresi ve kanal numarası parametresi aşağıdaki tabloda farklı ürünler için verilmiştir.

	1. IA12	2. IA12	3. IA12	MS38-ISDN Ana kart	EXP38 (1T0/S0)	MS48-ISDN Ana kart	1. EXP48 (2T0/12)	2. EXP48 (2T0/12)
Kart numarası	1	2	3	1	1	1	2	3
Kanal numarası	1/2 *	1/2	1/2	1	2	1/2 **	1/2	1/2

* Her IA12 modülünde biri anakartta biri genişleme kartında olmak üzere 2 ISDN hat vardır. Anakarttaki 1 numaralı, genişleme kartındaki 2 numaralı kanal olarak isimlendirilmiştir.

** MS48-ISDN anakart ve genişleme kartlarında 2 adet ISDN dış hat bulunur. Bunlardan kartın kenar tarafına yakın olanı 1 numaralı, abone konnektörlerine yakın olanı 2 numaralı kanal olarak isimlendirilmiştir.

Aşağıdaki programlar girilirken bu parametreler için doğru değerlerin girilmesi çok önemlidir.

ÖNEMLİ

ISDN ayarları başlangıç durumuna getirildiğinde ya da EEPROM değişikliğinde tüm ISDN kanallar Noktadan Çoklu Noktaya bağlantı olarak aktiflenir.

ISDN Dış Hat İşaretleme:

IA12 ISDN Adaptörün sistem tarafından tanınmasını ve IA12 Adaptöre bağlı dış hatların ISDN dış hat olarak işaretlenmesini sağlar.

89 D 12 P Q

Parametreler

- | | | |
|----------|---|---|
| D | : | Dış hat erişim kodu |
| P | : | 1 Sisteme bağlı ilk IA12 ISDN Adaptör |
| | : | 2 Sisteme bağlı ikinci IA12 ISDN Adaptör |
| | : | 3 Sisteme bağlı üçüncü IA12 ISDN Adaptör |
| Q | : | 1 P parametresinde belirlendiği gibi D ve D+1 IA12 ISDN Adaptöre bağlanır |
| | : | 2 P parametresinde belirlendiği gibi D ve D+1 IA12 ISDN Adaptörün genişleme kartına bağlanır |

Başlangıç Değeri

Hiçbir dış hat ISDN olarak işaretlenmemiştir.

Notlar

1. “D” dış hat parametresi mutlaka tek sayı olarak belirtilmelidir. Örn: 01, 03,...
2. Eğer bir dış hat ISDN olarak işaretlenmiş ise otomatik olarak çift numaralı dış hatlar da sırasıyla ISDN olarak işaretlenir.
3. P = 3 olarak tanımlandığında Q parametresi kesinlikle 2 olarak girilemez.

DDI Numara Sabit Bölüm/MSN Numara Tanımlama:

80042 P 01 R S T

Parametreler

P	:	1, 2, 3	ISDN kart numarası
R	:	1, 2	ISDN kanal numarası
S	:	1,, 8	MSN numarası için indeks/DDI Numara Sabit Bölüm için indeks
T	:	Telefon numarası	

Başlangıç Değeri

Hiçbir MSN numarası/DDI Numara Sabit Bölümü tanımlanmış değildir.

Notlar

1. Bu program girildiğinde, MSN Numara Karşılaştırma programı otomatik olarak aktiflenir.
2. T parametresi ile tanımlanan telefon numarası en fazla 10 basamaklı olmalıdır.
3. DDI Numara Sabit Bölüm için indeks numarası olarak sadece 1 kullanılabilir. Bu şekilde tanımlanan DDI numarası, abonelerin başlattıkları dış hat çağrılarında, gönderilecek “arayanın numarası” bilgisinde kullanılır.

MSN Numara Karşılaştırma:

MSN Numara Tanımlama programı ile tanımlanan numara ile yerel telefon operatöründen gelen numaralar arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.

80042 P 02 R S T

Parametreler

P	:	1, 2, 3	ISDN kart numarası
R	:	1, 2	ISDN kanal numarası
S	:	1,, 8	MSN numarası için indeks/DDI Numara Sabit Bölüm için indeks
T	:	1	Sistem karşılaştırma yapar.
	:	0	Sistem karşılaştırma yapmaz.

Başlangıç Değeri

T=1'dir.

Çalma Abonesi Tanımlama:

Yerel telefon operatöründen alınan ISDN numaralar için ayrı çalma abonelerinin tanımlanmasını sağlar. Programlama aşağıda verilen durumlara göre değişiklik gösterebilir:

- a. Durum 1: Eğer hat MSN konfigürasyonunda ise ya da tek basamaklı DDI numarasıyla tanımlanmış DDI konfigürasyonunda ise,
- b. Durum 2: Eğer DDI numaraları 2 basamaklı ve sistemde Esnek Numaralandırma aktif ise,
- c. Durum 3: Eğer DDI numaraları 2 basamaklı ve sistemde Esnek Numaralandırma aktif değil ise,

DURUM 1:

8005 D P A

Parametreler

- D** : Dış hat erişim kodu
- P** : 1,....., 8 MSN numarası için indeks
: 0,.....,9 Yerel telefon operatöründen alınan DDI numarasının son basamağı
- A** : Çalma Abonesi

Notlar

1. D tek numaralı bir dış hat olmalıdır. (Örnek:01, 03,...). D numaralı dış hat için girilen bu program D+1 numaralı dış hat için de girilmiş olur.
2. Paralel operatör olarak tanımlanmış bir abonede çalması için tanımlanmış bir MSN numarası için çağrı gelirse tüm paralel operatörler çalar.

DURUM 2:

MS38-ISDN için bu durum geçerli değildir.

80054 D P

Parametreler

- D** : Dış hat erişim kodu
- P** : Sistemin çalan aboneyi belirlemek için kullandığı Yerel telefon operatöründen alınan DDI numarasının önüne ilave edilen ön kod (Örnek: Eğer P=10 ve yerel telefon operatöründen alınan DDI numarası=20 ise, çalma abonesi 1020'dir.)

Notlar

1. D tek numaralı bir dış hat numarası olmalıdır (Örnek:01, 03,...). D numaralı dış hat için girilen bu program D+1 numaralı dış hat için de girilmiş olur.
2. P, 1 veya 2 basamaklı olabilir.
3. DDI numarasının son iki basamağı ve "P" parametresi çalma abonesini belirleyeceğinden, istenilen numaralama planı esnek programlama ile yapılmalıdır.
4. Eğer P parametresi 1 ise (önkod bir basamaklı ise) 80054 kodu "*" karakteri ile sonlandırılmalıdır.

DURUM 3:

MS38-ISDN için bu durum geçerli değildir.

80054 D P T

Parametreler

- D** : Dış hat erişim kodu
- P** : Sistemin çalma abonesini belirlemek için kullanacağı ön kod
- T** : 1 Sistem çalma abonesini belirlemek için çıkarma işlemi yapar.
- : 0 Sistem çalma abonesini belirlemek için toplama işlemi yapar.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Notlar

1. D tek numaralı bir dış hat numarası olmalıdır (Örnek:01, 03,...). D numaralı dış hat için girilen bu program D+1 numaralı dış hat için de girilmiş olur.
2. P, 1 veya 2 basamaklı olabilir.
3. T parametresi:
 - Eğer T=1 kodlanırsa, P parametresi Yerel telefon operatöründen gelen DDI numarasından çıkarılır, sonuç 100'e eklenir ve böylece sistem çalma abonesini belirler.
Örnek: Eğer P=08 ise ve Yerel telefon operatöründen alınan DDI numarası 30 ise, çalma abonesini ((30-08)+100)= 122'dir.
 - Eğer T=0 kodlanırsa, P parametresi Yerel telefon operatöründen alınan DDI numarasına eklenir, sonuç 100'e eklenir ve böylece sistem çalma abonesini belirler.
Örnek: Eğer P=09 ise ve Yerel telefon operatöründen alınan DDI numarası 30 ise çalma abonesini ((30+09)+100)= 139'dur.
4. Eğer P parametresi 1 ise (önkod bir basamaklı ise) 80054 kodu "*" karakteri ile sonlandırılmalıdır.

Karta Genel Parametreler:

Kart üzerindeki bütün ISDN hatlarda kullanılmak üzere farklı parametrelerin tanımlanmasını sağlar.

80040 P R S

Parametreler

P	:	1, 2, 3	ISDN kart numarası
R	:	11	Gösterge Bildirimi
	:	13	DDI Basamak Sayısı
	:	99	Başlangıç Durumu
R	:	11 için	
S	:	1	R tarafından girilen özellik aktif
	:	0	R tarafından girilen özellik aktif değil
R	:	13 için	
S	:	1, 2	DDI basamak sayısı

Notlar

1. Gösterge Bildirimi: Eğer aktif ise çağrının durumu ile ilgili bilgi ve şebeke bilgisi sisteme gönderilir, aksi halde gönderilmez.

Başlangıçta “Gösterge Bildirimi” aktiflenmemiştir.

2. DDI Basamak Sayısı: S parametresi ve sistemin işleyeceği DDI numarasının basamak sayısı girişi için kullanılır.

Eğer DDI numarası bir basamaksa, R=13 ve S=1 girilir.

Eğer DDI numarası iki basamaklıysa , R=13 ve S=2 girilir.

Başlangıçta DDI Basamak Sayısı bir basamaklı olarak kabul edilir.

3. Başlangıç Durumu: Program girildiğinde *MSN Numara Tanımlama*, *MSN Numara Karşılaştırma*, *Karta Genel Parametreler* ve *Kanala Özel Parametreler* programlarının tüm parametreleri başlangıç değerlerini alır. Bu durumda S parametresi girilemez.

Kanala Özel Parametreler:

Her ISDN kanal için farklı parametrelerin tanımlanmasını sağlar.

80041 P T R S

Parametreler

P	:	1,2, 3	IA12 ISDN Adaptör numarası
T	:	02	Filtre Biti
	:	03	DDI seçimi
	:	09	Otomatik Hat Konfigürasyonu
	:	10	Noktadan Noktaya Bağlantı
R	:	1, 2	ISDN kanal numarası
S	:	1	T ile girilen özellik aktif
	:	0	T ile girilen özellik aktif değil

Notlar

1. Filtre Biti: Eğer aktif ise, gelen çağrılarla ISDN hat numaraları karşılaştırılmaz, aksi takdirde bu karşılaştırma yapılır. DDI ISDN hatlar için, Filtre Biti mutlaka aktiflenmelidir.

Başlangıçta “Filtre Biti” aktiflenmiştir.

2. DDI seçimi: Eğer aktif ise, ISDN hattı DDI gibi, aksi takdirde MSN gibi konfigüre edilir.

Başlangıçta DDI aktiflenmiştir.

3. Otomatik Hat Konfigürasyonu: Eğer aktif ise, ISDN hattın Noktadan Noktaya mı yoksa Noktadan Çoklu Noktaya mı olduğu bilgisi hat üzerinde yapılan otomatik testlerle bulunur. Aksi takdirde konfigürasyonun programlama ile ayarlanması gerekir.

Başlangıçta aktiflenmiştir.

Kullanılan ISDN yazılımına bağlı olarak bu parametrenin programlanabilir olma özelliği değişiklik gösterebilir.

4. Noktadan Noktaya Bağlantı: Eğer aktif ise, ISDN hat noktadan noktaya bağlantı yapısındadır, aksi takdirde hat noktadan çoklu-noktaya bağlantı yapısındadır.

Başlangıçta noktadan çoklu noktaya bağlantı aktiftir.

UZAKTAN PROGRAMLAMA

MS serisi santralleri telefon hatları üzerinden uzaktan programlanabilir.

Uzaktan programlama servisi özellikle müşteri tarafındaki sistemlere ait yazılım idamesinin en etkin ve en iyi yollarından biridir.

Müşteriye ulaşabilmek için ek zaman ve çaba harcamak yerine sorumlu programcı bütün programlama kodlarını girmek ve bazı kullanıcı özelliklerine erişmek için Uzaktan Programlama yöntemini kullanabilir.

Bu bölüm programcının uzaktan programlama yoluyla kullanabileceği özellikler hakkında bilgi verecektir. Bu bölüm içerisinde aşağıdaki terminoloji kullanılacaktır :

Programcı : Uzaktan programlamayı yapan kişi

Sistem Yetkilisi : Müşteri tarafındaki sistem sorumlusu

Uzaktan Programlama Moduna Giriş:

#3828 veya #3748

Sistemi uzaktan programlama moduna sistem yetkilisi alabilir. Bunu yapabilmek için operatör telefonundan Programcı ile konuşurken çatalaltı yapmalı ve 3828 veya 3748 tuşlamalıdır. Bu durumda kullanımda olan hat DISA olarak işaretlenir ve programcı sistem yetkilisinin sahip olduğu tüm yetkileri kullanarak sistemi programlayabilir.

Uzaktan Programlama Özelliğini Kullanacak Programcı İçin Önemli Notlar:

- a) Eğer programcı bir başka sistemin abonesiyse :
 1. Programcı bir DTMF telefon seti kullanıyor olmalıdır.
 2. Programcının kullandığı sistem, tuşladığı DTMF tonları doğrudan servis sağlayıcıya gönderiyor olmalıdır. Bir başka deyişle sistem bu DTMF tonları servis sağlayıcıya göndermeden önce işlemiyor olmalıdır. Örneğin; Eğer sistem bir MS48 ise programcının “*”, “#” tuşlarını kullanımı programlama yoluyla engellenmiş olmalıdır.
- b) Eğer programcı, servis sağlayıcıya doğrudan bağlıysa ve uzaktan programlama hatı DP sinyalleşme modundaysa;
 1. Uzaktan programlamanın başlatılması için ya operatör programcılığı aramalıdır ya da programcı DP-DTMF değiştirilebilir bir telefon setine sahip olmalıdır.
 2. Operatörü arayabilmek için telefonunu DP modunda kullanıyor olmalıdır.
 3. Daha sonra telefonu DTMF moduna çevirmek suretiyle gerekli kodları uzaktan programlama yoluyla girmelidir.
- c) Uzaktan programlama aktiflendikten sonra, programcı 5 dakika içinde bir kod girmediği takdirde hat otomatik olarak düşer.
- d) Uzaktan programlama başlatıldıktan sonra programcı özel kesikli bir çevir sesi duymaya başlar ve bu tonu her başarılı program veya özellik kodu girişinden sonra duymaya devam eder.
- e) Eğer programcı bir program veya özellik kodunu hatalı girerse hata tonu alır. Böyle bir durumda kesikli çevir tonunu “*” tuşuna basmak suretiyle yeniden alabilir.
- f) Eğer uzaktan programlanması yapılan sistemin numaralandırılma planı daha önceden değiştirilmişse, programcı yeni numaralama planını kullanmalıdır.

MS Serisi Programlama Kılavuzu

Bir programcı bu kılavuzda yazan tüm program kodlarını kullanabilir. Buna ilave olarak uzaktan programlama esnasında aşağıdaki kullanıcı ve operatör özelliklerini aktive edebilir:

1. Gece Modu
2. Saat Ayarı
3. Tarih Ayarı
4. Ortak Hafıza Girişi
5. Parametre İndirilmesi
6. Çağrı Listeleme
7. Tüm Çağrıların Listelenmesi / Listelemenin Durdurulması
8. Toplam Maliyet Listelemesi
9. Çağrı Kaydının Silinmesi
10. Uzaktan Yönlendirme
11. Dış hat erişimi

Uzaktan programlama için kullanılan hat otomatik olarak DISA işaretlendiğinden, programcı yeni bir dış hatta bir abone numarası ve o aboneye ait şifreyi girerek ulaşabilir.

Yeni bir dış hatta ulaştıktan sonra 15 saniye içerisinde herhangi bir numara çevirme se ulaşmış olduğu hat otomatik olarak düşer.

Programcının yapacağı dış görüşme ancak 50 saniye sürebilir.

12. Bir abonenin aranması

Bu özellik kullanılırken eğer sisteme ait abone telefonu kapatırsa, hat düşmez ancak programcı uzaktan programlamaya özel çevir tonunu duyar ve böylelikle sistemi uzaktan programlamaya devam edebilir.

Uzaktan Programlama Modundan Çıkış:

829 veya 749

Programcı uzaktan programlamayı tamamladığında sistem yetkilisine yapmış olduğu programlama hakkında bilgi vermelidir.

Uzaktan programlama modundan çıkmak için :

1. Programcı telefonunun “#” tuşuna basarak hattı düşürebilir.
2. Sistem yetkilisi 829 veya 749 çevirerek hattı düşürür ve sistem uzaktan programlama modundan çıkar.

